



Váš OBD-II poruchové kódy Oprava webu

OBD-II (Check Engine Light) poruchové kódy



Vítejte na OBD-Code.com, ústředím pro všechno OBD-II související. Pro více informací o [co OBD kódy](#) , [kódy OBD-II vysvětlil](#) , [vysvětlení palivových lišt](#) , nebo odpovědi na další otázky, navštivte naše [FAQ oblast](#) .

Mezi nejčastější kódy OBD-II jsou **P0** xxx pohonné kódy, které jsou uvedeny níže na této stránce, spolu s **P2** generických a xxx **P3** xxx obecných kódů (*prosím přejděte dolů*). U ostatních kódů OBD-II, vyberte si z [Bxxxx - kódy B - OBD-II tělo kódy](#) nebo [Cxxxx - C kódy - kódy Podvozek](#)

Pokud váš DTC (diagnostický poruchový kód) začíná **P1** xxx, to znamená, že je to zvláštní kód výrobce. Pro více informací o P1 kódů, vyberte si vůz, aby zde:

- [Acura](#)
- [Audi](#)
- [BMW](#)
- [Chevrolet](#)
- [Dodge / Chrysler / Jeep](#)
- [Brod](#)
- [Honda](#)
- [Hyundai](#)
- [Infiniti](#)
- [Isuzu](#)
- [Jaguár](#)
- [Kia](#)
- [Land Rover](#)
- [Lexus](#)
- [Mazda](#)
- [Mitsubishi](#)
- [Nissan](#)
- [Subaru](#)
- [Toyota](#)
- [VW](#)

OBD-II diagnostické Powertrain (P) poruchové kódy

  Použijte prosím náš nový a vylepšený vyhledávač k vyhledání informací o svých chybových kódů. [Hledat teď!](#)

Tento seznam obsahuje standardní diagnostické poruchové kódy (DTC), které jsou používány některými výrobci si na jaké problémy vozidel. Kódy poskytují Níže jsou uvedeny obecné kódy, které se nemusí vztahovat na všechna vozidla. Výrobci vozidla mohou využívat specifické DTC kódy výrobce, které jsou odlišné od kódů uvedených níže.

Zahraniční vozidla mohou také použít DTC kódy odlišné od obecných DTC kódů. Doporučujeme vám nesmí záviset na DTC kódů v tomto seznamu pro opravy vozidel, dokud si potvrdit, že generické DTC kódy se vztahují na vaše vozidlo (vozidla). Níže uvedený seznam je pouze pro informační účely a není určen pro použití při opravách vozidel.

P0001-P0099 - paliva a vzduchu Měření a pomocný omezování emisí

- **P0001 Objem palivové regulátoru řídicího obvodu / Otevřít**
- **P0002 Objem palivové regulátoru řídicího obvodu Rozsah / výkon**
- **P0003 Objem palivové regulátoru řídicího obvodu Low**
- **P0004 Objem palivové regulátoru řídicího obvodu s vysokým**
- **P0005 Palivo Uzavírací ventil "" Control Circuit / Otevřít**
- **P0006 Palivo Uzavírací ventil "" Control Circuit Low**
- **P0007 Palivo Uzavírací ventil "" Control Circuit High**
- **P0008 Motor Pozice System Performance Bank 1**
- **P0009 Engine Position System Performance Bank 2**
- **P0010 "A" polohy vačkového hřídele pohonu obvod (Bank 1)**
- **P0011 "A" polohy vačkového hřídele - časování Over-Advanced nebo výkon systému (Bank 1)**
- **P0012 "A" polohy vačkového hřídele - časování Over-retardovaný (Bank 1)**
- **P0013 "B" polohy vačkového hřídele - ovládací obvod (Bank 1)**
- **P0014 "B" polohy vačkového hřídele - časování Over-Advanced nebo výkon systému (Bank 1)**
- **P0015 "B" polohy vačkového hřídele-Timing Over-retardovaný (Bank 1)**
- **P0016 Snímač polohy klikového hřídele - polohy vačkového hřídele Korelace (Bank 1 Sensor)**
- **P0017 Snímač polohy klikového hřídele - polohy vačkového hřídele Korelace (Bank 1 Sensor B)**
- **P0018 Snímač polohy klikového hřídele - polohy vačkového hřídele Korelace (Bank 2 Sensor)**
- **P0019 Snímač polohy klikového hřídele - polohy vačkového hřídele Korelace (řada 2, snímač B)**
- **P0020 "A" polohy vačkového hřídele pohonu obvod (řada 2)**
- **P0021 "A" polohy vačkového hřídele - časování Over-Advanced nebo výkon systému (Bank 2)**
- **P0022 "A" polohy vačkového hřídele - časování Over-retardovaný (Bank 2)**
- **P0023 "B" polohy vačkového hřídele - ovládací obvod (řada 2)**
- **P0024 "B" polohy vačkového hřídele - časování Over-Advanced nebo výkon systému (Bank 2)**
- **P0025 "B" polohy vačkového hřídele - časování Over-retardovaný (Bank 2)**
- **P0026 sacího ventilu Control Solenoid obvodního rozsah / výkon Bank 1**
- **P0027 výfukový ventil Ovládací elektromagnetický obvod Rozsah / výkon**

Bank 1

- **P0028 Sací ventil Control Solenoid obvodního rozsah / výkon Bank 2**
- **P0029 výfukový ventil Control Solenoid obvodního rozsah / výkon Bank 2**
- **P0030 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (Bank 1 Sensor 1)**
- **P0031 lambda sondy HO2S Řídicí obvod Low (Bank 1 Sensor 1)**
- **P0032 lambda sondy HO2S Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)**
- P0033 Turbo Charger obtokový ventil Řídicí obvod
- P0034 Turbo Charger obtokový ventil Control Circuit Low
- P0035 Turbo Charger obtokový ventil Řídicí obvod High
- **P0036 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (Bank 1 Sensor 2)**
- **P0037 HO2S ohříváče Řídicí obvod Low (Bank 1 Sensor 2)**
- **P0038 lambda sondy HO2S Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)**
- P0039 Turbo / Super Charger obtokový ventil Ovládací obvod Rozsah / výkon
- P0040 Upstream kyslíku Senzory Prohozené z banky do banky
- P0041 následnými kyslíku Senzory Prohozené z banky do banky
- P0042 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (Bank 1 Sensor 3)
- P0043 HO2S ohříváče Řídicí obvod Low (Bank 1 Sensor 3)
- P0044 lambda sondy HO2S Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
- **P0050 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (řada 2, snímač 1)**
- **P0051 HO2S ohříváče Control Circuit Low (řada 2, snímač 1)**
- **P0052 lambda sondy HO2S Control Circuit High (řada 2, snímač 1)**
- P0053 HO2S ohříváče odpor (Bank 1, sonda 1)
- P0054 HO2S ohříváče odpor (Bank 1, sonda 2)
- P0055 HO2S ohříváče odpor (Bank 1, Senzor 3)
- **P0056 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (řada 2, snímač 2)**
- **P0057 HO2S ohříváče Control Circuit Low (řada 2, snímač 2)**
- **P0058 lambda sondy HO2S Control Circuit High (řada 2, snímač 2)**
- P0059 HO2S ohříváče odpor (banka 2, snímač 1)
- P0060 HO2S ohříváče odpor (banka 2, snímač 2)
- P0061 HO2S ohříváče odpor (banka 2, snímač 3)
- P0062 lambda sondy HO2S Řídicí obvod (řada 2, snímač 3)
- P0063 HO2S ohříváče Control Circuit Low (řada 2, snímač 3)
- P0064 lambda sondy HO2S Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
- P0065 Air Assisted Injector regulační rozsah / výkon
- P0066 Air Assisted Injector řídicího obvodu nebo vybití
- P0067 Air Assisted Injector ovládacího obvodu s vysokým
- **P0068 MAP / MAF - polohy škrticí klapky korelace**
- P0069 Absolutní tlak sběrného potrubí - barometrického tlaku korelace
- P0070 okolního vzduchu Obvod snímače teploty
- P0071 okolního vzduchu Snímač teploty Rozsah / výkon
- P0072 okolního vzduchu Obvod snímače teploty Low Input
- P0073 okolního vzduchu Obvod snímače teploty vysoké vstupní
- P0074 okolního vzduchu Obvod snímače teploty Přerušovaný
- **P0075 sacího ventilu Control Solenoid obvodního (Bank 1)**
- **P0076 sacího ventilu Control Solenoid obvodního Low (Bank 1)**
- **P0077 sacího ventilu solenoidu ovládacího obvodu High (Bank 1)**

- **P0078 výfukový ventil solenoidu ovládacího obvodu (Bank 1)**
- **P0079 výfukový ventil Control Solenoid obvodního Low (Bank 1)**
- **P0080 výfukový ventil Control Solenoid obvodního High (Bank 1)**
- **P0081 Sací ventil solenoidu ovládacího obvodu (Bank 2)**
- **P0082 sacího ventilu Control Solenoid obvodního Low (Bank 2)**
- **P0083 sacího ventilu solenoidu ovládacího obvodu High (Bank 2)**
- **P0084 výfukový ventil Control Solenoid obvodního (Bank 2)**
- **P0085 výfukový ventil solenoidu ovládacího obvodu Low (Bank 2)**
- **P0086 výfukový ventil Control Solenoid obvodního High (Bank 2)**
- **P0087 rozdělovače paliva / Systém tlak - příliš nízký**
- P0088 rozdělovače paliva / Systém tlak - příliš vysoká
- P0089 tlaku paliva Regulátor 1 Výkon motoru
- P0090 tlaku paliva Regulátor 1 ovládacího obvodu
- P0091 tlaku paliva Regulátor 1 řídicích obvodů nízkého
- P0092 tlaku paliva Regulátor 1 řídicích obvodů High
- P0093 Palivový systém Leak Detected - Velký Leak
- P0094 Palivový systém Leak Detected - malé těsnosti
- P0095 Teplota nasávaného vzduchu, snímač 2 obvodu
- P0096 Teplota nasávaného vzduchu, snímač 2 obvodu rozsah / výkon
- P0097 sání Snímač teploty vzduchu 2 obvodu nízkého
- P0098 sání Snímač teploty vzduchu 2 Circuit High
- P0099 Teplota nasávaného vzduchu, snímač 2 obvodu Přerušovaný / nestálý

DTC kódy - P0100-P0199 - Fuel a Air měření

- **P0100 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Porucha obvodu**
- **P0101 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu obvodu rozsah / výkon Problem**
- **P0102 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Circuit Low Input**
- **P0103 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu Circuit High Input**
- **P0104 hmotnost nebo objem průtoku vzduchu obvodu Přerušovaný**
- **P0105 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Porucha obvodu**
- **P0106 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku obvodu Rozsah / výkon Problem**
- **P0107 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Circuit Low Input**
- **P0108 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku Circuit High Input**
- P0109 Absolutní tlak sběrného potrubí / barometrického tlaku obvodu Přerušovaný
- **P0110 Teplota nasávaného vzduchu Porucha obvodu**
- **P0111 Teplota nasávaného vzduchu Obvod rozsah / výkon Problem**
- **P0112 Teplota nasávaného vzduchu Circuit Low Input**
- **P0113 Teplota nasávaného vzduchu Circuit High Input**
- P0114 Teplota nasávaného vzduchu Obvod Přerušovaný

- **Teplota chladicí kapaliny motoru P0115 Porucha obvodu**
- **P0116 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod rozsah / výkon Problem**
- **P0117 Teplota chladicí kapaliny motoru Circuit Low Input**
- **P0118 Teplota chladicí kapaliny motoru Circuit High Input**
- P0119 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod Přerušovaný
- **P0120 Snímač polohy škrticí klapky / Spínač obvodu, Porucha**
- **P0121 Snímač polohy škrticí klapky / přepínač problémovém obvodu
Rozsah / výkon**
- **P0122 Snímač polohy škrticí klapky / Spínač obvodu, Low Input**
- **P0123 Snímač polohy škrticí klapky / Spínač obvodu, vysoký vstupní**
- P0124 Snímač polohy škrticí klapky / Spínač obvodu, Přerušovaný
- **P0125 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro Closed Loop Control
paliva**
- P0126 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro stabilní provoz
- **P0128 chladicí termostat (teplota chladicí kapaliny Níže termostat
Regulační teplota)**
- **P0130 02 Obvod snímače Porucha (Bank I Sensor 1)**
- **P0131 02 Obvod snímače nízkého napětí (Bank I Sensor I)**
- **P0132 02 Obvod snímače vysoké napětí (Bank I Sensor 1)**
- **P0133 02 Obvod snímače Pomalá odezva (Bank 1 Sensor 1)**
- **P0134 02 Obvod snímače No aktivity Detected (Bank I Sensor 1)**
- **P0135 02 senzor obvod ohříváče Porucha (Bank 1 Sensor 1)**
- **P0136 02 Obvod snímače Porucha (Bank I snímač 2)**
- **P0137 02 Obvod snímače nízkého napětí (Bank I snímač 2)**
- **P0138 02 Obvod snímače vysoké napětí (Bank I snímač 2)**
- **P0139 02 Obvod snímače Pomalá odezva (Bank 1 Sensor 2)**
- **P0140 02 Obvod snímače No aktivity Detected (Bank 1 Sensor 2)**
- **P0141 02 senzor obvod ohříváče Porucha (Bank 1 Sensor 2)**
- **P0142 02 Obvod snímače Porucha (Bank I Sensor 3)**
- **P0143 02 Obvod snímače nízkého napětí (Bank I Sensor 3)**
- **P0144 02 Obvod snímače vysoké napětí (Bank I Sensor 3)**
- P0145 02 Obvod snímače Pomalá odezva (Bank 1 Sensor 3)
- **P0146 02 Obvod snímače No aktivity Detected (Bank I Sensor 3)**
- **P0147 02 senzor obvod ohříváče Porucha (Bank I Sensor 3)**
- **P0150 02 Obvod snímače Porucha (řada 2, snímač I)**
- **P0151 02 Obvod snímače nízkého napětí (řada 2, snímač I)**
- **P0152 02 Obvod snímače vysoké napětí (řada 2, snímač 1)**
- **P0153 02 Obvod snímače Pomalá odezva (řada 2, snímač 1)**
- **P0154 02 Obvod snímače No aktivity Detected (řada 2, snímač 1)**
- **P0155 02 senzor obvod ohříváče Porucha (řada 2, snímač 1)**
- **P0156 02 Obvod snímače Porucha (řada 2, snímač 2)**
- **P0157 02 Obvod snímače nízkého napětí (řada 2, snímač 2)**
- **P0158 02 Obvod snímače vysoké napětí (řada 2, snímač 2)**
- **P0159 02 Obvod snímače Pomalá odezva (řada 2, snímač 2)**
- **P0160 02 Obvod snímače No aktivity Detected (řada 2, snímač 2)**
- **P0161 02 senzor obvod ohříváče Porucha (řada 2, snímač 2)**

- **Po162 02 Obvod snímače Porucha (řada 2, snímač 3)**
- **Po163 02 Obvod snímače nízkého napětí (řada 2, snímač 3)**
- **Po164 02 Obvod snímače vysoké napětí (řada 2, snímač 3)**
- Po165 02 Obvod snímače Pomalá odezva (řada 2, snímač 3)
- **Po166 02 Obvod snímače No activity Detected (řada 2, snímač 3)**
- **Po167 02 senzor obvod ohříváče Porucha (řada 2, snímač 3)**
- **Po170 korekce paliva Porucha (Bank 1)**
- **Po171 System příliš Lean (Bank 1)**
- **Po172 System příliš bohatá (Bank 1)**
- **Po173 korekce paliva Porucha (Bank 2)**
- **Po174 System příliš Lean (Bank 2)**
- **Po175 System příliš Rich (Bank 2)**
- Po176 Fuel Složení obvodu snímače Porucha
- Po177 Fuel Složení obvodu čidla Dosah / výkon
- Po178 Fuel Složení obvodu snímače Low Input
- Po179 Fuel Složení obvodu snímače High Input
- Po180 teploty paliva Snímač Porucha obvodu
- Po181 teploty paliva Snímač obvodu rozsah / výkon
- Po182 teploty paliva Snímač Circuit Low Input
- Po183 teploty paliva Snímač Circuit High Input
- Po184 teploty paliva Snímač obvodu Přerušovaný
- Po185 teploty paliva Snímač B Porucha obvodu
- Po186 teploty paliva Snímač B Obvod rozsah / výkon
- Po187 teploty paliva Snímač B Circuit Low Input
- Po188 teploty paliva Snímač B Circuit High Input
- Po189 teploty paliva Snímač B Obvod Přerušované
- Po190 Fuel Rail Pressure Sensor Porucha obvodu
- Po191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit rozsah / výkon
- Po192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
- Po193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
- Po194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Přerušovaný
- Po195 motorového oleje Snímač teploty Porucha
- Po196 motorového oleje Snímač teploty Rozsah / výkon
- Po197 motorového oleje Snímač teploty Low
- Po198 motorového oleje Snímač teploty s vysokým
- Po199 motorového oleje Snímač teploty Přerušovaný

DTC kódy - Po200-Po299 - Fuel a Air měření (Injector Circuit)

- **Po200 Vstřikovač Porucha obvodu**
- **Po201 Injector Circuit Porucha - Cylinder 1**
- **Po202 Injector Circuit Porucha - válec 2**
- **Po203 Injector Circuit Porucha - válec 3**
- **Po204 Injector Circuit Porucha - válec 4**

- **Po205 Injector Circuit Porucha - válec 5**
- **Po206 Injector Circuit Porucha - válec 6**
- **Po207 Injector Circuit Porucha - válec 7**
- **Po208 Injector Circuit Porucha - válec 8**
- **Po209 Injector Circuit Porucha - válec 9**
- **Po210 Injector Circuit Porucha - Cylinder 10**
- **Po211 Injector Circuit Porucha - Cylinder 11**
- **Po212 Injector Circuit Porucha - Cylinder 12**
- Po213 Studený start Injector 1 Porucha
- Po214 Studený start Injector 2 Porucha
- Po215 Motor Uzavírací elektromagnetický Porucha
- **Po216 vstřikovací časování řídicího obvodu Porucha**
- **Po217 motoru proti přehřátí Stav**
- **Po218 Přenos přes Teplota Stav**
- Po219 motoru překročení otáček stav
- Po220 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač B Porucha obvodu
- Po221 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač B Obvod rozsah / výkon Problem
- Po222 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač B Circuit Low Input
- Po223 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač B Circuit High Input
- Po224 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač B Obvod Přerušované
- Po225 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač C Porucha obvodu
- Po226 škrticí klapky / Petal snímač polohy / přepínač C obvodu rozsah / výkon problém
- Po227 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač C Circuit Low Input
- Po228 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač C Circuit High Input
- Po229 škrticí klapky / Petal snímač polohy / spínač C Circuit Přerušovaný
- **Po230 Palivové čerpadlo primárního okruhu Závada**
- **Po231 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Low**
- **Po232 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu High**
- Po233 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Přerušovaný
- **Po234 Motor Turbodmychadlo / Kompresor overboost Stav**
- Po235 Turbodmychadlo Zvyšte čidlo Porucha obvodu
- Po236 Turbodmychadlo Zvyšte Sensor Circuit Rozsah / výkon
- Po237 Turbodmychadlo Zvyšte čidlo vybití
- Po238 Turbodmychadlo Zvyšte čidlo Circuit High
- Po239 Turbodmychadlo snímač plnicího B Porucha
- Po240 Turbodmychadlo Zvyšte Sensor B Obvod Rozsah / výkon
- Po241 Turbodmychadlo Zvyšte Sensor B vybití
- Po242 Turbodmychadlo Zvyšte Sensor B Obvod High
- Po243 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický Porucha
- Po244 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický rozsah / výkon
- Po245 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický Low
- Po246 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický High
- Po247 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický B Porucha
- Po248 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický B Rozsah / výkon
- Po249 turbodmychadla wastegate elektromagnetu B Low
- Po250 turbodmychadla wastegate Elektromagnetický B High

- P0251 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "" Porucha (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0252 vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva Měření "" Rozsah / Performance (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0253 vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva Měření "" Low (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0254 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "" High (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0255 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "" Přerušovaný (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0256 vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Porucha (Cam / Rotor / vstřikovače)
- P0257 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "B" Rozsah / výkon Injector)
- P0258 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "B" Low (Cam / R
- P0259 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "B" High (Cam / R
- P0260 vstřikovací čerpadlo paliva Control měření "B" Přerušované Injector)
- P0261 Válec jsem Injector Circuit Low
- P0262 Válec jsem Injector Circuit High
- P0263 Válec 1 příspěvek / Balance poruchy
- P0264 válec 2 vstřikovač Circuit Low
- P0265 válec 2 vstřikovač Circuit High
- P0266 válec 2 Příspěvek / Balance poruchy
- P0267 válec 3 vstřikovač Circuit Low
- P0268 válec 3 vstřikovač Circuit High
- P0269 válec 3 Příspěvek / Balance poruchy
- P0270 válec 4 vstřikovač Circuit Low
- P0271 válec 4 vstřikovač Circuit High
- P0272 válec 4 Příspěvek / Balance poruchy
- P0273 válec 5 Injector Circuit Low
- P0274 válec 5 Injector Circuit High
- P0275 válec 5 příspěvek / Balance poruchy
- P0276 válec 6 Injector Circuit Low
- P0277 válec 6 Injector Circuit High
- P0278 válec 6 Přínos / Balance poruchy
- P0279 válec 7 Injector Circuit Low
- P0280 válec 7 Injector Circuit High
- P0281 válec 7 Přínos / Balance poruchy
- P0282 válec 8 Injector Circuit Low
- P0283 válec 8 Injector Circuit High
- P0284 válec 8 Příspěvek / Balance poruchy
- P0285 válec 9 Injector Circuit Low
- P0286 válec 9 Injector Circuit High
- P0287 válec 9 Přínos / Balance poruchy
- P0288 válec 10 Injector Circuit Low
- P0289 válec 10 Injector Circuit High
- P0290 válec 10 Příspěvek / Balance poruchy
- P0291 válec 11 Injector Circuit Low
- P0292 válec 11 Injector Circuit High

- P0293 válec 11 Příspěvek / Balance poruchy
- P0294 válec 12 Injector Circuit Low
- P0295 válec 12 Injector Circuit High
- P0296 válec 12 Příspěvek / rozsah poruchy
- P0297 vozidla překročení rychlosti Stav
- P0298 Motorový olej přes Teplota Stav
- **P0299 Turbodmychadlo / Kompresor "" Underboost Stav**

DTC kódy - P0300-P0399 - Systém zapalování nebo vynechání jiskry při zapalování

- **P0300 Random / Multiple Cylinder vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0301 válec 1 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování**
- **P0302 válec 2 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování**
- **P0303 válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0304 válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0305 Válec 5 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0306 Válec 6 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0307 Válec 7 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0308 Válec 8 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0309 Válec 9 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0310 Válec 10 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0311 Válec 11 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- **P0312 Válec 12 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno**
- P0313 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno s Low Fuel
- P0314 jednoválec selhání zapalování (válec neurčeno)
- P0315 Snímač polohy klikového hřídele Systém Variace nenaučili
- **P0316 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno při startu (první 1000 Revolutions)**
- P0317 Rough Road Hardware není přítomen
- P0318 Rough Road snímač signálu obvodu
- P0319 Rough Road Sensor B Signál obvodu
- Li P0320 Zapalování / Distributor Otáčky motoru Vstup Porucha obvodu
- P0321 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon
- P0322 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, bez signálu
- P0323 zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
- P0324 Regulace klepání chyba
- **P0325 Knock senzor 1 Porucha obvodu (Bank I nebo Single snímače)**
- **P0326 Snímač klepání 1 okruh Rozsah / výkon (Bank 1 nebo Single Sensor)**
- **P0327 Knock senzor 1 okruh s nízkými vstupními náklady (bankovní I nebo Single Sensor)**
- **P0328 Knock senzor 1 okruh High Input (Bank I nebo Single Sensor)**
- P0329 Knock senzor 1 obvodu Přerušovaný (Bank 1 nebo Single snímače)
- **P0330 čidla klepání 2 Porucha obvodu (Bank 2)**

- **P0331 Snímač klepání 2 obvodu Rozsah / výkon (Bank 2)**
- **P0332 Snímač klepání 2 obvody s nízkými vstupními náklady (Bank 2)**
- **P0333 Snímač klepání 2 obvody High Input (Bank 2)**
- P0334 čidla klepání 2 Circuit Přerušovaný (Bank 2)
- **P0335 Snímač polohy klikového hřídele Porucha obvodu**
- **P0336 Snímač polohy klikového hřídele obvodu rozsah / výkon**
- P0337 Snímač polohy klikového hřídele Circuit Low Input
- P0338 Snímač polohy klikového hřídele Circuit High Input
- P0339 Snímač polohy klikového hřídele obvodu Přerušovaný
- **P0340 Snímač polohy vačkového hřídele Porucha obvodu**
- **P0341 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu rozsah / výkon**
- P0342 Snímač polohy vačkového hřídele Circuit Low Input
- P0343 Snímač polohy vačkového hřídele Circuit High Input
- P0344 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušovaný
- **P0345 Snímač polohy vačkového hřídele Porucha obvodu (Bank 2)**
- P0346 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu rozsah / výkon (Bank 2)
- P0347 Snímač polohy vačkového hřídele Circuit Low Input (Bank 2)
- P0348 Snímač polohy vačkového hřídele Circuit High Input (Bank 2)
- P0349 Snímač polohy vačkového hřídele Obvod Přerušovaný (Bank 2)
- P0350 Zapalovací cívka Primární / Sekundární okruh Závada
- **P0351 Zapalovací cívka Primární / Sekundární Porucha obvodu**
- **P0352 zapalovací cívky B Primární / Sekundární Porucha obvodu**
- **P0353 Zapalovací Cívka C Primární / Sekundární Porucha obvodu**
- **P0354 Zapalovací Cívka D Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0355 Zapalovací Cívka E Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0356 zapalovací cívky F Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0357 Zapalovací Cívka G Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0358 zapalovací cívky H Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0359 Zapalovací Cívka I Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0360 Zapalovací cívka J Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0361 Zapalovací Cívka K Primární / Sekundární okruh Závada**
- **P0362 Zapalovací Cívka L Primární / Sekundární okruh Závada**
- P0363 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno - Fueling Disabled
- P0364 vyhrazena
- P0365 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Circuit (Bank 1)
- P0366 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Okruh Rozsah / Performance (Bank 1)
- P0367 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Circuit Low (Bank 1)
- P0368 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Obvod High (Bank 1)
- P0369 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Obvod Přerušované (Bank 1)
- P0370 Načasování Referenční High Resolution signál Závada
- P0371 Načasování Referenční High Resolution signál příliš mnoho Luštěníny
- P0372 Načasování Referenční High Resolution signál Příliš málo Luštěníny
- P0373 časování Referenční Vysoké rozlišení signálu Občasné / Bludné Luštěníny
- P0374 časování Referenční vysokým rozlišením signál Žádné impulsy
- P0375 časování Referenční High Resolution signál B Porucha
- P0376 časování Referenční High Signál Rozlišení B Příliš mnoho Luštěníny

- P0377 časování Referenční High Signál Rozlišení B Příliš málo Luštěniny
- P0378 časování Referenční High Rozlišení signálu B Přerušované / Bludné Luštěniny
- P0379 časování Referenční High Rozlišení signálu B Ne Impulzy
- P0380 Glow Plug / Heater Circuit "" Porucha
- P0381 Glow Plug / ohřívač Indikátor Porucha obvodu
- P0382 Recirkulace výfukových plynů Průtok Porucha
- P0383 žhavicích svíček Řídicí modul řídicího obvodu Low
- P0384 žhavicích svíček Řídicí modul řídicí obvod High
- **P0385 Snímač polohy klikového hřídele B Porucha obvodu**
- **P0386 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod rozsah / výkon**
- P0387 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Low Input
- P0388 Snímač polohy klikového hřídele B Circuit High Input
- P0389 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Přerušované
- **P0390 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Circuit (Bank 2)**
- P0391 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Okruh Rozsah / Performance (Bank 2)
- P0392 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Circuit Low (Bank 2)
- P0393 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Obvod High (Bank 2)
- P0394 Snímač polohy vačkového hřídele "B" Obvod Přerušované (Bank 2)

DTC kódy - P0400-P0499 - Pomocné Emise Ovládání

- **P0400 Recirkulace výfukových plynů Průtok Porucha**
- **P0401 Recirkulace výfukových plynů Průtok Nedostatečná Zjištěno**
- **P0402 Recirkulace výfukových plynů Průtok Nadměrné Zjištěno**
- **P0403 Recirkulace výfukových plynů Porucha obvodu**
- **P0404 Recirkulace výfukových plynů Okruh Rozsah / výkon**
- **P0405 Recirkulace výfukových plynů Sensor Circuit Low**
- **P0406 Recirkulace výfukových plynů Sensor Circuit High**
- **P0407 Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod Low**
- **P0408 Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod High**
- P0409 Recirkulace výfukových plynů Sensor "" Circuit
- **P0410 Sekundární Air Injection Systém Porucha**
- **P0411 Sekundární Air Injection Systém Nesprávné Flow Zjištěno**
- **P0412 Sekundární Air Injection Systém Spínací ventil Porucha obvodu**
- P0413 Sekundární Air Injection Systém Spínací ventil okruhu Otevřít
- P0414 Sekundární Air Injection Systém Spínací ventil obvod je zkratován
- P0415 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Porucha obvodu
- P0416 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Obvod Otevřít
- P0417 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B obvod je zkratován
- P0418 Sekundární Air Injection Systém Relay "" Porucha obvodu
- P0419 Sekundární Air Injection Systém Relay "B" Porucha obvodu
- **P0420 Catalyst Systém účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)**
- **P0421 Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)**
- **P0422 Hlavní Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)**
- P0423 Vyhřívané Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)

- Po424 Vyhřívání Catalyst teploty pod hranicí (Bank 1)
- Po424 Vyhřívání Catalyst teploty pod hranicí (Bank 1)
- Snímač Po425 Catalyst Teplotní (Bank 1)
- Po426 Catalyst Teplotní čidla Dosah / Performance (Bank 1)
- Po427 Catalyst Teplotní čidla Low (Bank 1)
- Po428 Catalyst Teplotní senzor High (Bank 1)
- Po429 Catalyst ohříváče ovládacího obvodu
- **Po430 Catalyst Systém účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 2)**
- **Po431 Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 2)**
- **Po432 Hlavní Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 2)**
- Po433 Vyhřívání Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 2)
- Po434 Vyhřívání Catalyst teploty pod prahovou hodnotou (Bank 2)
- Snímač Po435 Catalyst Teplotní (Bank 2)
- Po436 Catalyst Teplotní čidla Dosah / Performance (Bank 2)
- Po437 Catalyst Teplotní čidla Low (Bank 2)
- Po438 Catalyst Teplotní senzor High (Bank 2)
- Po439 Catalyst ohříváče ovládacího obvodu
- **Po440 odpařování paliva Control System Porucha**
- **Po441 odpařování paliva Control System Nesprávné Purge Flow**
- **Po442 odpařování paliva Control System Leak Detected (malý únik)**
- **Control System Po443 odpařování paliva Purge regulační ventil obvodu**
- **Po444 odpařování paliva Control System Purge regulační ventil přerušovaný obvod**
- **Po445 odpařování paliva Control System Purge regulační ventil obvod zkratovaný**
- **Control System Po446 odpařování paliva Vent Control Porucha obvodu**
- **Po447 odpařování paliva Control System Vent Control Circuit Otevřít**
- **Po448 odpařování paliva Control System Vent řídicí obvod zkratovaný**
- **Control System Po449 odpařování paliva odvzdušňovací ventil / Solenoid Porucha obvodu**
- Control System Po450 odpařování paliva Snímač tlaku Porucha
- Control System Po451 odpařování paliva Snímač tlaku Rozsah / výkon
- **Snímač tlaku Control System Po452 odpařování paliva Low Input**
- **Control System Po453 odpařování paliva Snímač tlaku High Input**
- Control System Po454 odpařování paliva Snímač tlaku Přerušovaný
- **Po455 odpařování paliva Control System Leak Detected (hrubé netěsnosti)**
- **Po456 emisí způsobených vypařováním systém Small Leak Detected**
- Po457 odpařování paliva Control System Leak Detected
- Po458 odpařování paliva System Purge regulační ventil obvodu Low
- Po459 odpařování paliva System Purge regulační ventil obvodu High
- Po460 hladiny Snímač hladiny paliva Porucha obvodu
- Po461 hladiny paliva v obvodu čidla Dosah / výkon
- Po462 hladiny paliva v obvodu čidla Low Input
- **Po463 hladiny paliva v obvodu snímače High Input**
- Po464 Snímač hladiny paliva obvodu Přerušovaný
- Po465 Vyčistit snímač průtoku Porucha obvodu

- P0466 Vyčistit snímač průtoku obvodu rozsah / výkon
- P0467 Vyčistit snímač průtoku Circuit Low Input
- P0468 Vyčistit snímač průtoku Circuit High Input
- P0469 Vyčistit snímač průtoku obvodu Přerušovaný
- Porucha snímače P0470 výfukových tlaku
- P0471 výfukových Pressure Sensor rozsah / výkon
- P0472 výfukových Pressure Sensor Low
- P0473 výfukových Tlakový senzor s vysokým
- P0474 výfukových Pressure Sensor Přerušovaný
- P0475 výfukových Tlakový regulační ventil Porucha
- P0476 výfukových Tlakový regulační ventil Rozsah / výkon
- P0477 výfukových Tlakový regulační ventil nízká
- P0478 výfukových Tlakový regulační ventil High
- P0479 výfukových Tlakový regulační ventil Přerušovaný
- P0480 chladič ventilátor jsem řídicího obvodu Porucha
- P0481 chladič ventilátor 2 řídicího obvodu Porucha
- P0482 chladič ventilátor 3 řídicího obvodu Porucha
- P0483 chladič ventilátor racionalitu Kontrola Porucha
- P0484 Cooling Fan Circuit nadproudu
- P0485 Cooling Fan Power / Ground Porucha obvodu
- P0486 Recirkulace výfukových plynů senzoru "B" Circuit
- P0487 Recirkulace výfukových plynů Throttle Control Circuit "" Otevřít
- P0488 Recirkulace výfukových plynů Throttle Control Circuit "" Rozsah / výkon
- P0489 Recirkulace výfukových plynů "" Control Circuit Low
- P0490 Recirkulace výfukových plynů "" Control Circuit High
- P0491 Sekundární Air Injection Systém Nedostatečný průtok Bank 1
- P0492 Sekundární Air Injection Systém Nedostatečný průtok Bank 2
- P0493 Fan překročení rychlosti
- Hodnota parametru P0494 Rychlost ventilátoru Nízká
- P0495 Rychlost ventilátoru Vysoká
- **P0496 EVAP průtoku během Non-Purge stavu**
- P0497 odpařování paliva System Low Purge Flow
- **P0498 odpařování paliva systému odvzdušňovací ventil Ovládací obvod nízkého**
- **P0499 odpařování paliva systému odvzdušňovací ventil Řídicí obvod High**

DTC kódy - P0500-P0599 - Rychlost vozidla Ovládací prvky a Idle Control System

- **P0500 snímače rychlosti vozidla Porucha**
- **P0501 rychlosti vozidla Rozsah snímače / výkon**
- Snímač rychlosti vozidla P0502 Nízká vstupní
- P0503 snímače rychlosti vozidla Přerušovaný / nestálý / High
- **P0504 Brzdový spínač "A" / "B" Korelace**
- **P0505 Idle Control System Porucha**

- **P0506 Idle Control System RPM nižší než se očekávalo**
- **P0507 Idle Control System otáčky vyšší, než se očekávalo**
- P0508 Idle Air Control System obvodu Low
- P0509 Idle Air Control System obvodu High
- **P0510 Uzavřená škrticí klapky spínač Porucha**
- P0511 Idle Air Control Circuit
- P0512 Starter Žádost o obvodu
- P0513 Nesprávný Imobilizér Key
- Teplota P0514 Baterie v obvodu čidla Dosah / výkon
- Teplota P0515 Baterie v obvodu čidla
- Teplota P0516 Baterie v obvodu čidla Low
- Teplota P0517 Baterie v obvodu snímače s vysokým
- P0518 Idle Air Control Circuit Přerušovaný
- P0519 Idle Performance Control System Air
- Snímač tlaku oleje P0520 Motor / přepínač Porucha obvodu
- Snímač tlaku oleje P0521 Motor / Spínač obvodu Rozsah / výkon
- Snímač tlaku oleje P0522 Motor / přepínač Nízké napětí v obvodu
- Snímač tlaku oleje P0523 Motor / přepínač Vysoké napětí v obvodu
- P0524 tlaku motorového oleje příliš nízký
- P0525 Tempomat Servo Control Circuit rozsah / výkon
- **P0526 Obvod snímače otáček ventilátoru**
- **P0527 Obvod snímače otáček ventilátoru rozsah / výkon**
- **P0528 Obvod snímače otáček ventilátoru žádný signál**
- **P0529 Obvod snímače otáček ventilátoru Přerušovaný**
- P0530 A / C chladiwa Snímač tlaku Porucha obvodu
- P0531 A / C tlak chladiwa v obvodu čidla Dosah / výkon
- P0532 A / C tlak chladiwa v obvodu čidla Low Input
- P0533 A / C tlak chladiwa obvodu snímače High Input
- P0534 Klimatizace chladiwa ztráta
- P0535 A / C výparníku Obvod snímače teploty
- P0536 A / C výparníku Obvod snímače teploty rozsah / výkon
- P0537 A / C výparníku Obvod snímače teploty Low
- P0538 A / C výparníku Obvod snímače teploty s vysokým
- P0539 A / C výparníku Obvod snímače teploty Přerušovaný
- P0540 příjem ohřívač vzduchu "A" Circuit
- P0541 příjem ohřívač vzduchu "A" Circuit Low
- P0542 příjem ohřívač vzduchu "A" Circuit High
- P0543 příjem ohřívač vzduchu "A" přerušovaný obvod
- P0544 výfukových plynů Obvod snímače teploty
- P0545 výfukových plynů Obvod snímače teploty Low
- P0546 výfukových plynů Obvod snímače teploty s vysokým
- P0547 výfukových plynů Obvod snímače teploty
- P0548 výfukových plynů Obvod snímače teploty Low
- P0549 výfukových plynů Obvod snímače teploty s vysokým
- P0550 posilovač řízení Snímač tlaku Porucha obvodu
- P0551 posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Dosah / výkon

- P0552 posilovač řízení Pressure Sensor Circuit Low Input
- P0553 posilovač řízení Pressure Sensor Circuit High Input
- P0554 posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Přerušovaný
- P0555 posilovače brzd Pressure Sensor Circuit
- P0556 posilovače brzd tlaku v obvodu čidla Dosah / výkon
- P0557 posilovače brzd Pressure Sensor Circuit Low
- P0558 posilovače brzd Pressure Sensor Circuit High
- P0559 posilovače brzd Pressure Sensor Circuit Přerušovaný
- P0560 Systémové napětí Porucha
- P0561 Systémové napětí nestabilní
- P0562 Systémové napětí nízké
- P0563 Systémové napětí High
- P0564 Tempomat Multifunkční vstup "A" Circuit
- P0565 Tempomat On signálů Porucha
- P0566 Tempomat Off signál Závada
- P0567 Tempomat Pokračovat signálu při závadu
- P0568 Cruise Control Set Signal Porucha
- P0569 Tempomat pobřeží signál Závada
- P0570 Tempomat Accel signál Závada
- P0571 Tempomat / Brzdový spínač Porucha obvodu
- P0572 Tempomat / brzdového spínače obvodu, Low
- P0573 Tempomat / Brzdový spínač obvodu High
- P0574 Cruise Control System - rychlosti vozidla příliš vysoká
- P0575 Tempomat, vstupní obvod
- P0576 Tempomat, vstupní obvod, nízké
- P0577 Tempomat, vstupní obvod, vysoké
- P0578 Tempomat Multifunkční vstup "A" Circuit Stuck
- P0579 Tempomat Multifunkční vstup "A" Okruh Rozsah / výkon
- P0580 Tempomat Multifunkční vstup "A" Circuit Low
- P0581 Tempomat Multifunkční vstup "A" Circuit High
- P0582 Tempomat Vakuové ovládacího obvodu / Otevřít
- P0583 Tempomat Vakuové řídicího obvodu Low
- P0584 Tempomat Vakuové řídicí obvod High
- P0585 Tempomat Multifunkční vstup "A" / "B" Korelace
- P0586 Tempomat Vent Control Circuit / Otevřít
- P0587 Tempomat Vent Control Circuit Low
- P0588 Tempomat Vent řídicího obvodu s vysokým
- P0589 Tempomat Multifunkční vstup "B" Circuit
- P0590 Tempomat Multifunkční vstup "B" Circuit Stuck
- P0591 Tempomat Multifunkční vstup "B" Circuit rozsah / výkon
- P0592 Tempomat Multifunkční vstup "B" Circuit Low
- P0593 Tempomat Multifunkční vstup "B" Circuit High
- P0594 Tempomat Servo Control Circuit / Otevřít
- P0595 Tempomat Servo Control Circuit Low
- P0596 Tempomat Servo Control Circuit High
- P0597 termostatu ohřívače řídicího obvodu / Otevřít

- P0598 termostatu ohříváče řídicího obvodu Low
- P0599 termostatu ohříváče Control Circuit High

DTC kódy - P0600-P0699 - Computer Výstupní obvod

- P0600 sériovou komunikační linku Porucha
- **P0601 Vnitřní řídicí modul paměti Chyba kontrolního součtu**
- P0602 Řídicí modul Chyba při programování
- **P0603 Vnitřní řídicí modul Keep Alive paměti (KAM) Error**
- Paměť P0604 Vnitřní řídicí modul Random Access (RAM) Error
- **P0605 Vnitřní řídicí modul Read Only Memory (ROM) Chyba**
- **P0606 PCM Procesor poruchy**
- **Výkon P0607 Řídicí modul**
- P0608 Řídicí modul VSS Výstup "" Porucha
- P0609 Řídicí modul VSS výstup "B" Porucha
- P0610 Řídicí modul Možnosti vozidel Error
- Výkon P0611 Fuel Injector Control Module
- P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control
- P0613 TCM procesor
- P0614 ECM / TCM Nekompatibilní
- P0615 Starter relé obvodu
- P0616 Starter relé obvodu Low
- P0617 Starter relé obvodu High
- P0618 Alternativní paliva Řídicí modul KAM Error
- P0619 Alternativní Kontrola spotřeby paliva modul RAM / ROM Error
- P0620 Generator Control Porucha obvodu
- P0621 Generator Lamp "L" Řízení Porucha obvodu
- P0622 Generátor pole "F" Řízení Porucha obvodu
- P0623 Generator Lamp Control Circuit
- P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
- P0625 Generátor pole / F Terminal Circuit Low
- P0626 Generátor pole / F Terminal Circuit High
- P0627 Palivové čerpadlo "" Control Circuit / Otevřít
- P0628 Palivové čerpadlo "" Control Circuit Low
- P0629 Palivové čerpadlo "" Control Circuit High
- P0630 VIN není naprogramováno nebo nekompatibilní - ECM / PCM
- P0631 VIN není naprogramováno nebo nekompatibilní - TCM
- P0632 Počítadlo kilometrů není naprogramován - ECM / PCM
- P0633 Imobilizér Key není naprogramován - ECM / PCM
- P0634 PCM / ECM / TCM Vnitřní teplota je příliš vysoká
- P0635 posilovač řízení řídicího obvodu
- P0636 posilovač řízení Control Circuit Low
- P0637 posilovač řízení Control Circuit High
- P0638 škrticí klapky pohonu Rozsah regulace / Performance (Bank 1)
- P0639 škrticí klapky pohonu Rozsah regulace / Performance (Bank 2)

- Po640 nasávaného vzduchu Ohříváč ovládacího obvodu
- Po641 snímač referenční napětí "" Circuit / Otevřít
- Po642 snímač referenční napětí "" Circuit Low
- Po643 snímač referenční napětí "" Circuit High
- Po644 Driver Display Obvod sériové komunikace
- Po645 A / C Clutch relé řídicího obvodu
- Po646 A / C Clutch relé řídicího obvodu Low
- Po647 A / C Clutch relé řídicího obvodu s vysokým
- Po648 Imobilizér Lamp Control Circuit
- Po649 Speed Control Lamp Control Circuit
- **Po650 Kontrolka funkční poruchy (MIL) řídicího obvodu Závada**
- Po651 snímač referenční napětí "B" Circuit / Otevřít
- Po652 snímač referenční napětí "B" Circuit Low
- Po653 snímač referenční napětí "B" Circuit High
- RPM Výstupní Po654 Motor Porucha obvodu
- Výkon motoru Po655 Hot Lamp Control Porucha obvodu
- Výstupní Po656 hladiny paliva Porucha obvodu
- Po657 Pohon Napájecí napětí "" Circuit / Otevřít
- Po658 Pohon Napájecí napětí "" Circuit Low
- Po659 Pohon Napájecí napětí "" Circuit High
- Po660 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod / Otevřít Bank 1
- Po661 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod Low Bank 1
- Po662 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod High Bank 1
- Po663 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod / Otevřít Bank 2
- Po664 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod Low Bank 2
- Po665 sacího potrubí ladění ventil Řídicí obvod High Bank 2
- Po666 PCM / ECM / TCM Vnitřní Obvod snímače teploty
- Po667 PCM / ECM / TCM Interní snímač teploty Rozsah / výkon
- Po668 PCM / ECM / TCM Vnitřní Obvod snímače teploty Low
- Po669 PCM / ECM / TCM Vnitřní Obvod snímače teploty s vysokým
- **Po670 Glow Plug Module Control Circuit**
- **Po671 válec 1 žhavicích svíček obvodu**
- **Po672 válec 2 žhavicích svíček obvodu**
- **Po673 válec 3 žhavicích svíček obvodu**
- **Po674 válec 4 žhavicích svíček obvodu**
- **Po675 válec 5 žhavicích svíček obvodu**
- **Po676 válec 6 žhavicích svíček obvodu**
- **Po677 válec 7 žhavicích svíček obvodu**
- **Po678 válec 8 žhavicích svíček obvodu**
- **Po679 válec 9 žhavicích svíček obvodu**
- **Po680 válec 10 žhavicích svíček obvodu**
- **Po681 válec 11 žhavicích svíček obvodu**
- **Po682 válec 12 žhavicích svíček obvodu**
- Po683 žhavicích svíček Řídicí modul pro PCM komunikační obvod
- Po684 žhavicích svíček Řídicí modul pro PCM komunikace Circuit rozsah / výkon
- Po685 ECM / PCM Napájení relé řídicího obvodu / Otevřít

- P0686 ECM / PCM Napájení relé řídicího obvodu Low
- P0687 ECM / PCM Power Relay Control Circuit High
- P0688 ECM / PCM Napájení relé Sense obvodu / Otevřít
- P0689 ECM / PCM Napájení relé Sense Circuit Low
- P0690 ECM / PCM Napájení relé Sense Obvod High
- P0691 ventilátoru 1 ovládacího obvodu nízkého P0692 ventilátoru 1 ovládacího obvodu s vysokým
- P0693 Fan 2 řídicího obvodu Low
- P0694 Fan 2 řídicího obvodu s vysokým
- P0695 Fan 3 Control Circuit Low
- P0696 Fan 3 Control Circuit High
- P0697 snímač referenční napětí "C" Circuit / Otevřít
- P0698 snímač referenční napětí "C" Circuit Low
- P0699 snímač referenční napětí "C" Circuit High

DTC kódy - P0700-P0899 - Převodovka

- **P0700 Transmission Control System Porucha**
- P0701 Transmission Control System Rozsah / výkon
- P0702 Transmission Control System Elektrická
- P0703 měniče točivého momentu / Brzdový spínač B Porucha obvodu
- P0704 Clutch Spínač Vstup Porucha obvodu
- P0705 Dosah obvod snímače závada (PRNDL vstup)
- P0706 Dosah obvod snímače Rozsah / výkon
- P0707 Dosah obvod snímače Low Input
- P0708 Dosah obvod snímače High Input
- P0709 Dosah obvodu snímače Přerušovaný
- P0710 Teplota převodové kapaliny Snímač Porucha obvodu
- P0711 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Dosah / výkon
- P0712 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Low Input
- P0713 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla High Input
- P0714 Teplota převodové kapaliny v obvodu snímače Přerušovaný
- P0715 Vstupní / Turbine Obvod snímače otáček Porucha
- P0716 Vstupní / Turbine Obvod snímače otáček Rozsah / výkon
- P0717 Vstupní / Turbine Obvod snímače otáček žádný signál
- P0718 Vstupní / Turbine Obvod snímače otáček Přerušovaný
- P0719 měniče točivého momentu / Brzdový spínač B Obvod Low
- P0720 Snímač výstupních otáček Porucha obvodu
- P0721 výstupních otáček Rozsah snímače / výkon
- P0722 Snímač výstupních otáček žádný signál
- P0723 Snímač výstupních otáček Přerušovaný
- P0724 měniče točivého momentu / Brzdový spínač B Obvod High
- Vstupní rychlost P0725 Motor Porucha obvodu
- P0726 Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon
- Rychlost P0727 Motor Vstupní obvod No Signal

- P0728 Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
- P0729 Převodový 6, nesprávný poměr
- P0730 Nesprávný převodový poměr
- Nesprávný poměr P0731 Gear I
- P0732 Gear 2 Nesprávný poměr
- P0733 Převodový 3 Nesprávný poměr
- P0734 Převodový 4 Nesprávný poměr
- P0735 Převodový 5 Nesprávný poměr
- P0736 Reverse nesprávný převodový poměr
- P0737 TCM Otáčky motoru Výstupní obvod
- P0738 TCM Otáčky motoru Výstupní obvod nízkého
- P0739 TCM Otáčky motoru Výstupní obvod High
- **P0740 Spojka měniče točivého momentu Porucha obvodu**
- **P0741 Spojka měniče točivého momentu obvod výkon nebo Stuck Off**
- **P0742 Spojka měniče točivého momentu Circuit skladem**
- **P0743 Spojka měniče točivého momentu obvodu elektrické**
- **P0744 Spojka měniče točivého momentu obvodu Přerušovaný**
- P0745 tlaku Control Solenoid Porucha
- P0746 tlaku Control Solenoid výkon nebo Stuck Off
- P0747 Solenoid řízení tlaku Stuck On
- P0748 tlaku Control Solenoid Elektrické
- P0749 tlaku Control Solenoid Přerušovaný
- P0750 elektromagnetem řazení se o závadu
- P0751 elektromagnetem řazení výkonu nebo Stuck Off
- P0752 Elektromagnet řazení Stuck On
- P0753 elektromagnetem řazení Electrical
- P0754 elektromagnetem řazení A Přerušovaný
- P0755 Elektromagnet řazení B Porucha
- P0756 Elektromagnet řazení B výkon nebo Stock Off
- P0757 Elektromagnet řazení B Stuck On
- P0758 elektromagnetem řazení B Electrical
- P0759 elektromagnetem řazení B Přerušovaný
- P0760 elektromagnetem řazení C Porucha
- P0761 elektromagnetem řazení C výkon nebo Stuck Off
- P0762 Elektromagnet řazení C Stuck On
- P0763 elektromagnetem řazení C Elektrické
- P0764 elektromagnetem řazení C Přerušovaný
- P0765 elektromagnetem řazení D Porucha
- P0766 Elektromagnet řazení D výkon nebo Stuck Off
- P0767 Elektromagnet řazení D Stuck On
- P0768 elektromagnetem řazení D Electrical
- P0769 elektromagnetem řazení D Přerušovaný
- P0770 elektromagnetem řazení E Porucha
- P0771 elektromagnetem řazení E výkonu nebo Stuck Off
- P0772 Elektromagnet řazení E Stuck On
- P0773 elektromagnetem řazení E Electrical

- P0774 Elektromagnet řazení E Přerušovaný
- P0775 Solenoid řízení tlaku "B"
- Parametr P0776 tlaku Control Solenoid "B" výkon nebo Stuck off
- P0777 tlaku Control Solenoid "B" Stuck On
- P0778 tlaku Control Solenoid "B" Elektrická
- P0779 tlaku Control Solenoid "B" Přerušované
- P0780 Shift Porucha
- **P0781 1-2 Shift Porucha**
- **P0782 2-3 Shift Porucha**
- **P0783 3-4 Shift Porucha**
- **P0784 4-5 Shift Porucha**
- P0785 Shift / Časování závady elektromagnetu,
- P0786 Shift / Časování Solenoid rozsah / výkon
- P0787 Shift / Časování Solenoid Low
- P0788 Shift / Časování Solenoid High
- P0789 Shift / Časování Solenoid Přerušovaný
- P0790 Normální / přepínač výkonu Porucha obvodu
- P0791 Intermediate hřídele Snímač otáček "" Circuit
- P0792 Intermediate hřídele Snímač otáček "" Okruh Rozsah / výkon
- P0793 Intermediate hřídele Snímač otáček "" Okruh No Signal
- P0794 Intermediate hřídele Snímač otáček "" Circuit Přerušovaný
- P0795 Solenoid řízení tlaku "C"
- P0796 tlaku Control Solenoid "C" výkon nebo Stuck off
- P0797 tlaku Control Solenoid "C" Stuck On
- P0798 tlaku Control Solenoid "C" Elektrická
- P0799 tlaku Control Solenoid "C" Přerušovaný
- P0800 případě předání řídicího systému (MIL Request)
- P0801 Reverse Blokování ovládání Porucha obvodu
- P0802 Transmission Control System MIL Žádost o obvodu / Otevřít
- P0803 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) Solenoid Control Porucha obvodu
- P0804 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) kontrolka Porucha obvodu
- P0805 Clutch signálním obvodu snímače polohy
- P0806 Clutch Snímač polohy obvodu rozsah / výkon
- P0807 Clutch snímač polohy obvodu Low
- P0808 Clutch signálním obvodu snímače polohy Vysoká
- P0809 Clutch Snímač polohy obvodu Přerušovaný
- P0810 Clutch pozice Control Error
- P0811 Nadměrné prokluzování spojky
- P0812 Reverzní Vstupní obvod
- P0813 Reverse Výstupní obvod
- P0814 Dosah Zobrazit obvodu
- P0815 řazení nahoru obvodu spínače
- P0816 řazení dolů obvodu spínače
- P0817 Starter Zakázat obvodu
- P0818 Hnací ústrojí Vypínač Vstupní obvod
- P0819 nahoru a dolů Shift Přepnout na rozsah přenosu korelace

- Po820 řadicí páka XY Position Sensor Circuit
- Po821 řadicí páky X Position obvodu
- Po822 řadicí páka Y pozice obvodu
- Po823 řadicí páky X Position obvodu Přerušovaný
- Po824 řadicí páka Y pozice obvodu Přerušovaný
- Po825 řadicí páka Push-Pull Switch (Shift Předvídat
- Po826 nahoru a dolů Přepínač Shift obvodu
- Po827 nahoru a dolů Shift Obvod spínače Low
- Po828 nahoru a dolů Shift spínač obvodu High
- Po829 5-6 Shift
- Po830 Spínač spojkového pedálu "" Circuit
- Po831 Spínač spojkového pedálu "" Circuit Low
- Po832 Spínač spojkového pedálu "" Circuit High
- Po833 Spínač spojkového pedálu "B" Circuit
- Po834 Spínač spojkového pedálu "B" Circuit Low
- Po835 Spínač spojkového pedálu "B" Circuit High
- Wheel Drive Po836 čtyři (4 WD) obvodu spínače
- Wheel Drive Po837 čtyři (4 WD) Spínač obvodu Rozsah / výkon
- Wheel Drive Po838 čtyři (4 WD) obvodu spínače Low
- Wheel Drive Po839 čtyři (4 WD) Spínač obvodu High Po840 Transmission Fluid tlakový snímač / spínač "" Circuit
- Po840 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "" Circuit
- Po841 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "" Okruh Rozsah / výkon
- Po842 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "" Circuit Low
- Po843 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "" Circuit High
- Po844 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "" Circuit Přerušovaný
- Po845 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / přepínač "B" Circuit
- Po846 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / přepínač "B" Circuit rozsah / výkon
- Po847 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / přepínač "B" Circuit Low
- Po848 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / přepínač "B" Circuit High
- Po849 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / přepínač "B" Circuit Přerušované
- Po850 Park / Neutral přepínač vstupní obvod
- Po851 Park / Neutral přepínač vstupní obvod, nízké
- Po852 Park / Neutral přepínač vstupní obvod s vysokým
- Po853 Pohon Přepínač vstupního obvodu
- Po854 Pohon spínač, vstupní obvod, nízké
- Po855 disk přepínač vstupní obvod s vysokým
- Vstupní signál Po856 Traction Control
- Po857 Traction Control Rozsah vstupního signálu / výkon
- Po858 Traction Control Vstupní signál Low
- Po859 Traction Control vstupního signálu s vysokým
- Po860 Gear Shift modul komunikační obvod
- Po861 Gear Shift modul komunikační obvod Low
- Po862 Gear Shift modul komunikační obvod High
- Po863 TCM Komunikace obvodu
- Po864 TCM Komunikace obvodu Rozsah / výkon

- Po865 TCM Komunikace Circuit Low
- Po866 TCM Komunikace Circuit High
- Po867 převodového oleje tlak
- Po868 převodového oleje Nízký tlak Po869 Transmission Fluid tlak vysoký
- Po869 převodového oleje tlak vysoký
- Po870 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "C" Circuit
- Po871 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "C" obvod Rozsah / výkon
- Po872 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "C" Circuit Low
- Po873 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "C" Circuit High
- Po874 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "C" Circuit Přerušovaný
- Po875 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "D" Circuit
- Po876 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "D" Circuit rozsah / výkon
- Po877 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "D" Circuit Low
- Po878 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "D" Circuit High
- Po879 Převodovka Snímač tlaku kapaliny / spínač "D" Circuit Přerušovaný
- Po880 TCM Napájení Vstupní signál
- Po881 TCM Power Rozsah vstupního signálu / výkon
- Po882 TCM Napájení Vstupní signál Low
- Po883 TCM Napájení Vstupní signál s vysokým
- Po884 TCM Napájení Vstupní signál přerušovaný
- Po885 TCM relé napájení řídicího obvodu / Otevřít
- Po886 TCM relé napájení řídicího obvodu Low
- Po887 TCM relé napájení řídicího obvodu s vysokým
- Po888 TCM Power Relay Sense obvodu
- Po889 TCM Power Relay Sense obvodu Rozsah / výkon
- Po890 TCM Napájení relé Sense Circuit Low
- Po891 TCM Power Relay Sense Obvod High
- Po892 TCM Power Relay Sense obvodu Přerušovaný
- Po893 Více Gears angažování
- Po894 Převodovka Component skluzu
- Po895 Shift Time Too Short
- Po896 Shift čas příliš dlouhý
- Po897 Transmission Fluid Zhoršila
- Po898 Transmission Control System MIL Dotaz Circuit Low
- Po899 Transmission Control System MIL Dotaz Circuit High

P2xxx Generic Powertrain Diagnostické kódy DTC

- P2000 NOx Trap Účinnost pod prahem Bank1
- P2001 NOx Trap Účinnost pod prahem bankou2
- **P2002 Filtr pevných částic Účinnost pod prahem banky 1**
- **P2003 Filtr pevných částic Účinnost pod prahem banky 2**
- P2004 sací potrubí Runner Ctrl Stuck Otevřít Bank1
- P2005 sací potrubí Runner Ctrl Stuck Otevřít bankou2
- P2006 sací potrubí Runner Ctrl Stuck Zavřeno Bank1

- P2007 sací potrubí Runner Ctrl Stuck Zavřeno bankou2
- P2008 sací potrubí Runner Ctrl Circ / Otevřít bankou1
- P2009 sací potrubí Runner Ctrl Circ Low bankou1
- P2010 sací potrubí Runner Ctrl Circ High bankou1
- P2011 sací potrubí Runner Ctrl Circ / Otevřít bankou2
- P2012 sací potrubí Runner Ctrl Circ Low bankou2
- P2013 sací potrubí Runner Ctrl Circ High bankou2
- P2014 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ Bank1
- P2015 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ Rozsah / perf Bank1
- P2016 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ Low Bank1
- P2017 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ High Bank1
- P2018 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ neúplné Bank1
- P2019 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ bankou2
- P2020 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ Rozsah / perf bankou2
- P2021 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ Low bankou2
- P2022 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ High bankou2
- P2023 sací potrubí Runner Pos Sensor / přepínač Circ neúplné bankou2
- P2024 EVAP paliva Vapor Temp Sensor Circ
- P2025 EVAP paliva Vapor Temp Sensor Perf
- P2026 EVAP paliva Vapor Temp Sensor Circ Low Voltage
- P2027 EVAP paliva Vapor Temp Sensor Circ High Voltage
- P2028 EVAP paliva Vapor Temp Sensor Circ neúplné
- P2029 druh paliva ohříváč Zakázáno
- P2030 druh paliva ohříváč Perf
- P2031 výfukových plynů Temp Sensor Circ bankou1 Sensor 2
- P2032 výfukových plynů Temp Sensor Circ Low bankou1 Sensor 2
- P2033 výfukových plynů Temp Sensor Circ High bankou1 Sensor 2
- P2034 výfukových plynů Temp Sensor Circ bankou2 Sensor 2
- P2035 výfukových plynů Temp Sensor Circ Low bankou2 Sensor 2
- P2036 výfukových plynů Temp Sensor Circ High bankou2 Sensor 2
- P2037 redukčního Max Air Press Sensor Circ
- P2038 redukčního Max Air Press Sensor Circ Rozsah / Perf
- P2039 redukčního Max Air Press Sensor Circ Low Input
- P2040 redukčního Max Air Press Sensor Circ High Input
- P2041 redukčního Max Air Press Sensor Circ neúplné
- P2042 redukčního Temp Sensor Circ
- P2043 redukčního Temp Sensor Circ Rozsah / Perf
- P2044 redukčního Temp Sensor Circ Low Input
- P2045 redukčního Temp Sensor Circ High Input
- P2046 redukčního Temp Sensor Circ neúplné
- P2047 redukčního Injector Circ / Otevřít bankou1 Unit 1
- P2048 redukčního Injector Circ Low bankou1 Unit 1
- P2049 redukčního Injector Circ High bankou1 Unit 1
- P2050 redukčního Injector Circ / Otevřít bankou2 Unit 1
- P2051 redukčního Injector Circ Low bankou2 Unit 1
- P2052 redukčního Injector Circ High bankou2 Unit 1

- P2053 redukčního Injector Circ / Otevřít bankou1 Unit 2
- P2054 redukčního Injector Circ Low bankou1 Unit 2
- P2055 redukčního Injector Circ High bankou1 Unit 2
- P2056 redukčního Injector Circ / Otevřít bankou2 Unit 2
- P2057 redukčního Injector Circ Low bankou2 Unit 2
- P2058 redukčního Injector Circ High bankou2 Unit 2
- P2059 redukčního Max Air Pump Ctrl Circ / Otevřít
- P2060 redukčního Max Air Pump Ctrl Circ Low
- P2061 redukčního Max Air Pump Ctrl Circ High
- P2062 redukčního Napájecí Ctrl Circ / Otevřít
- P2063 redukčního Napájecí Ctrl Circ Low
- P2064 redukčního Napájecí Ctrl Circ High
- P2065 hladiny paliva SensorB Circ
- P2066 hladiny paliva SensorB Perf
- P2067 hladiny paliva SensorB Circ Low
- P2068 hladiny paliva SensorB Circ High
- P2069 hladiny paliva SensorB Circ neúplné
- P2070 sacího potrubí Tuning (IMT) ventilu Stuck Otevřít
- P2071 IMT ventilu Stuck Zavřeno
- P2072 škrticí klapky Pohon Control System - Ice blokování
- P2073 Absolutní tlak sběrného potrubí / Mass Air Flow - polohy škrticí klapky Korelace na volnoběh
- P2074 Absolutní tlak sběrného potrubí / Mass Air Flow - polohy škrticí klapky Korelace při vyšší zátěži
- P2075 IMT ventil Pos Sensor / přepínač Circ
- P2076 IMT ventil Pos Sensor / přepínač Circ rozsah / PROFIL
- P2077 IMT ventil Pos Sensor / přepínač Circ Low
- P2078 IMT ventil Pos Sensor / přepínač Circ High
- P2079 IMT ventil Pos Sensor / přepínač Circ neúplné
- P2080 výfukových plynů Temp Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1 Sensor 1
- P2081 výfukových plynů Temp Sensor Circ neúplné bankou1 Sensor 1
- P2082 výfukových plynů Temp Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2 Sensor 1
- P2083 výfukových plynů Temp Sensor Circ neúplné bankou2 Sensor 1
- P2084 výfukových plynů Temp Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1 Sensor 2
- P2085 výfukových plynů Temp Sensor Circ neúplné bankou1 Sensor 2
- P2086 výfukových plynů Temp Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2 Sensor 2
- P2087 výfukových plynů Temp Sensor Circ neúplné bankou2 Sensor 2
- P2088 vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ Low bankou1
- P2089 vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ High bankou1
- P2090 B vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ Low bankou1
- P2091 B vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ High bankou1
- P2092 vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ Low bankou2
- P2093 vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ High bankou2
- P2094 B vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ Low bankou2
- P2095 B vačkového hřídele Pos Pohon Ctrl Circ High bankou2
- P2096 Příspěvek Catalyst korekce paliva Sys příliš Lean bankou1

- P2097 Příspěvek Catalyst korekce paliva Sys příliš bohatý bankou1
- P2098 Příspěvek Catalyst korekce paliva Sys příliš Lean bankou2
- P2099 Příspěvek Catalyst korekce paliva Sys příliš bohatý bankou2
- P2100 škrticí klapky pohonu Ctrl Motor Circ / Otevřít
- P2101 škrticí klapky pohonu Ctrl Motor Circ Rozsah / Perf
- P2102 škrticí klapky pohonu Ctrl Motor Circ Low
- P2103 škrticí klapky pohonu Ctrl Motor Circ High
- P2104 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-nucené nečinnosti
- P2105 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Nucené vypnutí motoru
- P2106 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Forced Limited Power
- P2107 škrticí klapky Pohon Ctrl Mod procesoru
- P2108 škrticí klapky Pohon Ctrl Mod Perf
- P2109 škrticí klapky / pedálu Pos SensorA Minimální Zastavit Perf
- P2110 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Forced Limited RPM
- P2111 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Stuck Otevřít
- P2112 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Stuck Closed
- P2113 škrticí klapky / pedálu Pos SensorB Minimální Zastavit Perf
- P2114 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor C Minimální Zastavit Perf
- P2115 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor D Minimální Zastavit Perf
- P2116 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor E Minimální Zastavit Perf
- P2117 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor F Minimální Zastavit Perf
- P2118 škrticí klapky pohonu Ctrl Proud motoru Rozsah / Perf
- P2119 škrticí klapky Pohon Ctrl tělesa škrticí klapky Rozsah / Perf
- P2120 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač D Circ
- P2121 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač D Circ Rozsah / Perf
- P2122 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač D Circ Low Input
- P2123 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač D Circ High Input
- P2124 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač D Circ neúplné
- P2125 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E Circ
- P2126 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E Circ Rozsah / Perf
- P2127 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E Circ Low Input
- P2128 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E Circ High Input
- P2129 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E Circ neúplné
- P2130 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač F Circ
- P2131 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač F Circ Rozsah Perf
- P2132 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač F Circ Low Input
- P2133 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač F Circ High Input
- P2134 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor / přepínač F Circ neúplné
- P2135 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač / B Napětí korelace
- P2136 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač / C Napětí korelace
- P2137 škrticí klapky / pedálu Pos senzor / spínač B / C Napětí korelace
- P2138 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač D / E Napětí korelace
- P2139 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač D / F Napětí korelace
- P2140 škrticí klapky / pedálu Pos snímač / spínač E / F Napětí korelace
- P2141 Recirkulace výfukových plynů plynu Ctrl Circ Low
- P2142 Recirkulace výfukových plynů plynu Ctrl Circ High

- P2143 Recirkulace výfukových plynů Vent Ctrl Circ / Otevřít
- P2144 Recirkulace výfukových plynů Vent Ctrl Circ Low
- P2145 Recirkulace výfukových plynů Vent Ctrl Circ High
- P2146 Vstřikovač paliva Group Napájecí napětí Circ / Otevřít
- P2147 Vstřikovač paliva Group Napájecí napětí Circ Low
- P2148 Vstřikovač paliva Group Napájecí napětí Circ High
- P2149 Vstřikovač paliva Skupina B Napájecí napětí Circ / Otevřít
- P2150 Vstřikovač paliva Skupina B Napájecí napětí Circ Low
- P2151 Vstřikovač paliva Skupina B Napájecí napětí Circ High
- P2152 Vstřikovač paliva Skupina C Napájecí napětí Circ / Otevřít
- P2153 Vstřikovač paliva Skupina C Napájecí napětí Circ Low
- P2154 Vstřikovač paliva Skupina C Napájecí napětí Circ High
- P2155 Vstřikovač paliva Skupina D Napájecí napětí Circ / Otevřít
- P2156 Vstřikovač paliva Skupina D Napájecí napětí Circ Low
- P2157 Vstřikovač paliva Skupina D Napájecí napětí Circ High
- P2158 rychlosti vozidla SensorB
- P2159 Rychlost vozidla SensorB Rozsah / Perf
- P2160 rychlosti vozidla SensorB Circ Low
- P2161 Rychlost vozidla SensorB neúplné / Erratic
- P2162 rychlosti vozidla SensorA / B Korelace
- P2163 škrticí klapky / pedálu Pos SensorA Maximální Zastavit Perf
- P2164 škrticí klapky / pedálu Pos SensorB Maximální Zastavit Perf
- P2165 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor C Maximální Zastavit Perf
- P2166 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor D Maximální Zastavit Perf
- P2167 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor E Maximální Zastavit Perf
- P2168 škrticí klapky / pedálu Pos Sensor F Maximální Zastavit Perf
- P2169 výfuku Press IČO Vent Magnetický Ctrl Circ / Otevřít
- P2170 výfuku Press IČO Vent Elektromagnetický Ctrl Circ Low
- P2171 výfuku Press IČO Vent Elektromagnetický Ctrl Circ High
- P2172 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Náhlé High vzduchu detekován
- P2173 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-High vzduchu detekován
- P2174 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-náhlý pokles proudění vzduchu detekován
- P2175 škrticí klapky Pohon Ctrl Sys-Low vzduchu detekován
- P2176 Throttle Actuator Ctrl Sys-Idle Pos nenaučili
- P2177 Sys příliš chudá Off Idle Bank1
- P2178 Sys příliš bohatá Off Idle bankou1
- P2179 Sys příliš chudá Off Idle bankou2
- P2180 Sys příliš bohatá Off Idle bankou2
- **P2181 Chladicí výkon systému**
- Temp Sensorové P2182 chladicí kapaliny motoru 2 Circ
- P2183 Teplota chladicí kapaliny motoru Snímač 2 Circ Rozsah / Perf
- Temp Sensorové P2184 chladicí kapaliny motoru 2 Circ Low
- Temp Sensorové P2185 chladicí kapaliny motoru 2 Circ High
- Temp Sensorové P2186 chladicí kapaliny motoru 2 Circ neúplné / Erratic
- P2187 Sys příliš chudá na základním Bank1
- P2188 Sys příliš bohatá na základním Bank1

- P2189 Sys příliš chudá na základním bankou2
- P2190 Sys příliš bohatá na základním bankou2
- P2191 Sys příliš Lean při vyšší zátěži Bank1
- P2192 Sys příliš bohatý na vyšší zátěži Bank1
- P2193 Sys příliš Lean při vyšší zátěži bankou2
- P2194 Sys příliš bohatý na vyšší zátěži bankou2
- **P2195 O2 senzor signálu Stuck Lean Bank1 Sensor 1**
- **P2196 O2 senzor signálu Stuck Rich Bank1 Sensor 1**
- **P2197 O2 senzor signálu Stuck Lean bankou2 Sensor 1**
- **P2198 O2 senzor signálu Stuck Rich bankou2 Sensor 1**
- P2199 Teplota nasávaného vzduchu Snímač 1/2 Korelace
- P2200 NOx senzor Circ bankou1
- P2201 NOx senzor Circ Rozsah / Perf bankou1
- P2202 NOx senzor Circ Low Input bankou1
- P2203 NOx senzor Circ High Input bankou1
- P2204 NOx senzor Circ neúplné Vstupní bankou1
- P2205 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ / Otevřít bankou1
- P2206 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ Low bankou1
- P2207 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ High bankou1
- P2208 NOx senzor ohřivač Sense Circ bankou1
- P2209 NOx senzor ohřivač Sense Circ Rozsah / Perf bankou1
- P2210 NOx senzor ohřivač Sense Circ Low Input bankou1
- P2211 NOx senzor ohřivač Sense Circ High Input bankou1
- P2212 NOx senzor ohřivač Sense Circ neúplné bankou1
- P2213 NOx senzor Circ bankou2
- P2214 NOx senzor Circ Rozsah / Perf bankou2
- P2215 NOx senzor Circ Low Input bankou2
- P2216 NOx senzor Circ High Input bankou2
- P2217 NOx senzor Circ neúplné Vstupní bankou2
- P2218 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ / Otevřít bankou2
- P2219 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ Low bankou2
- P2220 NOx senzor ohřivač Ctrl Circ High bankou2
- P2221 NOx senzor ohřivač Sense Circ bankou2
- P2222 NOx senzor ohřivač Sense Circ Rozsah / Perf bankou2
- P2223 NOx senzor ohřivač Sense Circ Low bankou2
- P2224 NOx senzor ohřivač Sense Circ High bankou2
- P2225 NOx senzor ohřivač Sense Circ neúplné bankou2
- P2226 barometrického Press Circ
- P2227 Barometrický Stiskněte Circ Rozsah / Perf
- P2228 Barometrický Press Circ Low
- P2229 Barometrický Press Circ High
- P2230 Barometrický Press Circ neúplné
- P2231 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ Bank1 Sensor 1
- P2232 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ Bank1 Sensor 2
- P2233 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ Bank1 Sensor 3
- P2234 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ bankou2 Sensor 1

- P2235 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ bankou2 Sensor 2
- P2236 O2 senzor signál Circ zkrat na ohřivač Circ bankou2 Sensor 3
- P2237 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ / Otevřít bankou1 Sensor 1
- P2238 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ Low bankou1 Sensor 1
- P2239 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ High bankou1 Sensor 1
- P2240 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ / Otevřít bankou2 Sensor 1
- P2241 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ Low bankou2 Sensor 1
- P2242 O2 senzor Pozitivní Aktuální Ctrl Circ High bankou2 Sensor 1
- P2243 O2 senzor Ref Voltage Circ / Otevřít bankou1 Sensor 1
- P2244 O2 senzor Ref Voltage Perf bankou1 Sensor 1
- P2245 O2 senzor Ref Voltage Circ Low bankou1 Sensor 1
- P2246 O2 senzor Ref Voltage Circ High bankou1 Sensor 1
- P2247 O2 senzor Ref Voltage Circ / Otevřít bankou2 Sensor 1
- P2248 O2 senzor Ref Voltage Perf bankou2 Sensor 1
- P2249 O2 senzor Ref Voltage Circ Low bankou2 Sensor 1
- P2250 O2 senzor Ref Voltage Circ High bankou2 Sensor 1
- P2251 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ / Otevřít bankou1 Sensor 1
- P2252 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ Low bankou1 Sensor 1
- P2253 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ High bankou1 Sensor 1
- P2254 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ / Otevřít bankou2 Sensor 1
- P2255 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ Low bankou2 Sensor 1
- P2256 O2 senzor Negativní Aktuální Ctrl Circ High bankou2 Sensor 1
- P2257 Sec Air Max Sys Ctrl Circ Low
- P2258 Sec Air Max Sys Ctrl Circ High
- P2259 Sec Air Max Sys Ctrl B Circ Low
- P2260 Sec Air Max Sys Ctrl B Circ High
- P2261 T / S Nabíječka obtokový ventil-mechanické
- P2262 Turbo Boost Press nebyl zjištěn-mechanické
- P2263 T / S Charger Boost, Sys Perf
- P2264 vody v palivu senzor Circ
- P2265 vody v palivu senzor Circ Sortiment / Perf
- P2266 vody v palivu senzor Circ Low
- P2267 vody v palivu senzor Circ High
- P2268 vody v palivu senzor Circ neúplné
- P2269 vody v palivu stavu
- P2270 O2 senzor signálu Stuck Lean Bank1 senzor 2
- P2271 O2 senzor signálu Stuck Rich Bank1 senzor 2
- P2272 O2 senzor signálu Stuck Lean bankou2 senzor 2
- P2273 O2 senzor signálu Stuck Rich bankou2 senzor 2
- P2274 O2 senzor signálu Stuck Lean Bank1 Sensor 3
- P2275 O2 senzor signálu Stuck Rich Bank1 Sensor 3
- P2276 O2 senzor signálu Stuck Lean bankou2 Sensor 3
- P2277 O2 senzor signálu Stuck Rich bankou2 Sensor 3
- Signály P2278 O2 Sensor vyměnil bankou1 Sensor 3 / bankou2 Sensor 3
- P2279 nasávaného vzduchu Sys Leak
- P2280 Průtok vzduchu Omezení / Air netěsností mezi vzduchový filtr a MAF

- P2281 vzduchu netěsností mezi MAF a škrtecí klapky
- P2282 vzduchu netěsností mezi tělesem škrtecí klapky a sacích ventilů
- P2283 Vstřikovač Ctrl Stiskněte senzor Circ
- P2284 Vstřikovač Ctrl Stiskněte senzor Circ Rozsah / Perf
- P2285 Vstřikovač Ctrl Stiskněte senzor Circ Low
- P2286 Vstřikovač Ctrl Stiskněte senzor Circ High
- P2287 Vstřikovač Ctrl Stiskněte senzor Circ neúplné
- P2288 Vstřikovač Ctrl Press příliš vysoká
- P2289 Vstřikovač Ctrl Press příliš High-Engine Off
- P2290 Vstřikovač Ctrl Press příliš nízká
- P2291 Vstřikovač Ctrl Press příliš nízké startování motoru
- P2292 Vstřikovač Ctrl Press Erratic
- P2293 Fuel Press Reg 2 Perf
- P2294 Fuel Press Reg. 2 Ctrl Circ
- P2295 Fuel Press Reg. 2 Ctrl Circ Low
- P2296 Fuel Press Reg. 2 Ctrl Circ High
- P2297 O2 senzor Out of Range během zpomalování Bank1 Sensor 1
- P2298 O2 senzor Out of Range během zpomalování bankou2 Sensor 1
- P2299 Brzdový pedál Pos / plynového pedálu Pos Nekompatibilní
- P2300 Zapalovací cívka Pri Ctrl Circ Low
- P2301 Zapalovací cívka Pri Ctrl Circ High
- P2302 Zapalovací cívka Sec Circ
- P2303 zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ Low
- P2304 zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ High
- P2305 zapalovací cívky B Sec Circ
- P2306 Zapalovací cívka C Pri Ctrl Circ Low
- P2307 Zapalovací cívka C Pri Ctrl Circ High
- P2308 Zapalovací cívka C Sec Circ
- P2309 Zapalovací cívka D Pri Ctrl Circ Low
- P2310 Zapalovací cívka D Pri Ctrl Circ High
- P2311 Zapalovací cívka D Sec Circ
- P2312 Zapalovací cívka E Pri Ctrl Circ Low
- P2313 Zapalovací cívka E Pri Ctrl Circ High
- P2314 Zapalovací cívka E Sec Circ
- P2315 zapalovací cívky F Pri Ctrl Circ Low
- P2316 zapalovací cívky F Pri Ctrl Circ High
- P2317 zapalovací cívky F Sec Circ
- P2318 Zapalovací cívka G Pri Ctrl Circ Low
- P2319 Zapalovací cívka G Pri Ctrl Circ High
- P2320 Zapalovací cívka G Sec Circ
- P2321 zapalovací cívky H Pri Ctrl Circ Low
- P2322 zapalovací cívky H Pri Ctrl Circ High
- P2323 zapalovací cívky H Sec Circ
- P2324 zapalovací cívky jsem Pri Ctrl Circ Low
- P2325 zapalovací cívky jsem Pri Ctrl Circ High
- P2326 zapalovací cívky I Sec Circ

- P2327 Zapalovací cívka J Pri Ctrl Circ Low
- P2328 Zapalovací cívka J Pri Ctrl Circ High
- P2329 Zapalovací cívka J Sec Circ
- P2330 Zapalovací cívka K Pri Ctrl Circ Low
- P2331 Zapalovací cívka K Pri Ctrl Circ High
- P2332 Zapalovací cívka K § Circ
- P2333 zapalovací cívky L Pri Ctrl Circ Low
- P2334 zapalovací cívky L Pri Ctrl Circ High
- P2335 zapalovací cívky L Sec Circ
- P2336 válec # 1 Nad Knock práh
- P2337 válec # 2 Nad Knock práh
- P2338 válec # 3 Nad Knock práh
- P2339 válec # 4 Nad Knock práh
- P2340 válec # 5 Nad Knock práh
- P2341 válec # 6 Nad Knock práh
- P2342 válec # 7 Nad Knock práh
- P2343 válec # 8 Nad Knock práh
- P2344 válec # 9 Nad Knock práh
- P2345 válec # 10 Nad Knock práh
- P2346 válec # 11 Nad Knock práh
- P2347 válec # 12 Nad Knock práh
- P2400 EVAP Hledač netěsností čerpadla Ctrl Circ / Otevřít
- P2401 EVAP Hledač netěsností čerpadla Ctrl Circ Low
- P2402 EVAP Hledač netěsností čerpadla Ctrl Circ High
- P2403 EVAP Hledač netěsností čerpadla Sense Circ / Otevřít
- P2404 EVAP Hledač netěsností čerpadla Sense Circ Rozsah / Perf
- P2405 EVAP Hledač netěsností čerpadla Sense Circ Low
- P2406 EVAP Hledač netěsností čerpadla Sense Circ High
- P2407 EVAP Hledač netěsností čerpadla Sense Circ neúplné / Erratic
- P2408 Víčko snímače / přepínač Circ
- P2409 Fuel Cap Sensor / přepínač Circ rozsah / PROFIL
- P2410 Fuel Cap Sensor / přepínač Circ Low
- P2411 Fuel Cap Sensor / přepínač Circ High
- P2412 Fuel Cap Sensor / přepínač Circ neúplné / nevyzpytatelné
- P2413 Recirkulace výfukových plynů Sys Perf
- P2414 O2 senzor vzorku výfukového plynu Chyba bankou1 Sensor 1
- P2415 O2 senzor vzorku výfukového plynu Chyba bankou2 Sensor 1
- Signály P2416 O2 Sensor vyměnil bankou1 Sensor 2 / bankou1 Sensor 3
- Signály P2417 O2 Sensor vyměnil bankou2 Sensor 2 / bankou2 Sensor 3
- P2418 EVAP Spínací Valve Ctrl Circ / Otevřít
- P2419 EVAP Spínací Valve Ctrl Circ Low
- P2420 EVAP Spínací Valve Ctrl Circ High
- P2421 EVAP odvzdušňovací ventil Stuck Otevřít
- P2422 EVAP odvzdušňovací ventil Stuck Zavřeno
- P2423 HC Adsorpční Catalyst Účinnost pod prahem Bank1
- P2424 HC Adsorpční Catalyst Účinnost pod prahem bankou2

- P2425 Recirkulace výfukových plynů Chlazení Valve Ctrl Circ / Otevřít
- P2426 Recirkulace výfukových plynů Chlazení Valve Ctrl Circ Low
- P2427 Recirkulace výfukových plynů Chlazení Valve Ctrl Circ High
- P2428 výfukových plynů Teplota je příliš vysoká bankou1
- P2429 výfukových plynů Teplota je příliš vysoká bankou2
- P2430 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ bankou1
- P2431 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1
- P2432 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ Low bankou1
- P2433 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ High bankou1
- P2434 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ neúplné / Nepravidelné bankou1
- P2435 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ bankou2
- P2436 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2
- P2437 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ Low bankou2
- P2438 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ High bankou2
- P2439 Sec Air Max Sys Air Flow / Tisková Sensor Circ neúplné / Eratic bankou2
- P2440 Sec Air Max Sys Spínací ventil Stuck Otevřít Bank1
- P2441 Sec Air Max Sys Spínací ventil Stuck Zavřeno Bank1
- P2442 Sec Air Max Sys Spínací ventil Stuck Otevřít bankou2
- P2443 Sec Air Max Sys Spínací ventil Stuck Zavřeno bankou2
- P2444 Sec Air Max Sys čerpadlo Stuck On Bank1
- P2445 Sec Air Max Sys čerpadla Stuck Off Bank1
- P2446 Sec Air Max Sys čerpadlo Stuck On bankou2
- P2447 Sec Air Max Sys čerpadla Stuck Off bankou2
- P2453 Částice Trap diferenčního snímače tlaku Výkon signálu
- P2455 DPF Diferenční snímače tlaku Zkrat napětí
- P2500 Generator Lamp / L-Terminal Circ Low
- P2501 Generator Lamp / L-Terminal Circ High
- P2502 Nabíjecí Sys napětí
- P2503 Nabíjecí Sys nízké napětí
- P2504 Nabíjecí Sys Vysoké napětí
- P2505 ECM / PCM Napájení Vstupní signál
- P2506 ECM / PCM Napájení Rozsah vstupního signálu / Perf
- P2507 ECM / PCM Napájení Vstupní signál Low
- P2508 ECM / PCM Napájení Vstupní signál s vysokým
- P2509 ECM / PCM Napájení Vstupní signál neúplné
- P2510 ECM / PCM Napájení relé Sense Circ Rozsah / Perf
- P2511 ECM / PCM Napájení relé Sense Circ neúplné
- P2512 akce zapisovač dat Poptávka Circ / Otevřít
- P2513 Event data Recorder Dotaz Circ Low
- P2514 Event data Recorder Dotaz Circ High
- P2515 A / C Chladivo Press SensorB Circ
- P2516 A / C Chladivo Press SensorB Circ Rozsah / Perf
- P2517 A / C Chladivo Press SensorB Circ Low
- P2518 A / C Chladivo Press SensorB Circ High
- P2519 A / C Poptávka Circ
- P2520 A / C Požadavek Circ Low

- P2521 A / C Požadavek Circ High
- P2522 A / C Poptávka B Circ
- P2523 A / C Poptávka B Circ Low
- P2524 A / C Poptávka B Circ High
- P2525 vakuové nádrž Stiskněte senzor Circ
- P2526 vakuové nádrž Stiskněte senzor Circ Rozsah / Perf
- P2527 vakuové nádrž Stiskněte senzor Circ Low
- P2528 vakuové nádrž Stiskněte senzor Circ High
- P2529 vakuové nádrž Stiskněte senzor Circ neúplné
- P2530 Spínač zapalování Run Pos Circ
- P2531 Spínač zapalování Run Pos Circ Low
- P2532 Spínač zapalování Run Pos Circ High
- P2533 Spínač zapalování Run / Spustit Pos Circ
- P2534 Spínač zapalování Run / Start Pos Circ Low
- P2535 Spínač zapalování Run / Start Pos Circ High
- P2536 Spínač zapalování příslušenství Pos Circ
- P2537 Spínač zapalování příslušenství Pos Circ Low
- P2538 Spínač zapalování příslušenství Pos Circ High
- P2539 Nízká Press Fuel Sys Sensor Circ
- P2540 Nízká Press Fuel Sys Sensor Circ Rozsah / Perf
- P2541 Nízká Press Fuel Sys Sensor Circ Low
- P2542 Nízká Press Fuel Sys Sensor Circ High
- P2543 Nízká Press Fuel Sys Sensor Circ neúplné
- P2544 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu
- P2545 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu Rozsah / Perf
- P2546 Točivý moment Mgmt Dotaz Vstupní signál Low
- P2547 Točivý moment Mgmt Dotaz Vstupní signál s vysokým
- P2548 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu B
- P2549 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu B Rozsah / Perf
- P2550 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu B Low
- P2551 Točivý moment Mgmt Dotaz vstupního signálu B vysoká
- P2552 škrticí klapky / Fuel Zákaz Circ
- P2553 škrticí klapky / Fuel Zákaz Circ Rozsah / Perf
- P2554 škrticí klapky / Fuel Zákaz Circ Low
- P2555 škrticí klapky / Fuel Zákaz Circ High
- Snímač hladiny chladicí kapaliny P2556 Motor / přepínač Circ
- Snímač hladiny chladicí kapaliny P2557 Motor / přepínač Circ rozsah / PROFIL
- Snímač hladiny chladicí kapaliny P2558 Motor / přepínač Circ Low
- Snímač hladiny chladicí kapaliny P2559 Motor / přepínač Circ High
- P2560 chladič kapaliny motoru Nízká hladina
- P2561 A / C Ctrl Mod Požadované MIL osvětlení
- P2562 Turbodmychadlo Boost, Ctrl Pos Sensor Circ
- P2563 Turbodmychadlo Boost, Ctrl Pos Sensor Circ Rozsah / Perf
- P2564 Turbodmychadlo Zvyšte Ctrl Pos Sensor Circ Low
- P2565 Turbodmychadlo Zvyšte Ctrl Pos Sensor Circ High
- P2566 Turbodmychadlo Zvyšte Ctrl Pos Sensor Circ neúplné

- P2567 Direct Reduction Ozone Catalyst Temp Sensor Circ
- P2568 Direct Reduction Ozone Catalyst Temp Sensor Circ Rozsah / Perf
- P2569 Direct Reduction Ozone Catalyst Temp Sensor Circ Low
- P2570 Direct Reduction Ozone Catalyst Temp Sensor Circ High
- P2571 Direct Reduction Ozone Catalyst Temp Sensor Circ Interm/Erratic4
- P2572 Catalyst Přímá redukce ozónu Zhoršení Sensor Circ4
- P2573 Catalyst Přímá redukce ozónu Zhoršení Sensor Circ Range/Perf4
- P2574 Catalyst Přímá redukce ozónu Zhoršení Sensor Circ Low4
- P2575 Catalyst Přímá redukce ozónu Zhoršení Sensor Circ High4
- P2576 Direct Reduction Ozone Catalyst Zhoršení Sensor Circ neúplné / Erratic
- P2577 Direct Reduction Ozone Catalyst Účinnost pod prahem
- P2600 čerpadla chladicí kapaliny Ctrl Circ / Otevřít
- P2601 čerpadla chladicí kapaliny Ctrl Circ Rozsah / Perf
- P2602 čerpadla chladicí kapaliny Ctrl Circ Low
- P2603 čerpadla chladicí kapaliny Ctrl Circ High
- P2604 nasávaného vzduchu Ohříváč Circ Rozsah / Perf
- P2605 nasávaného vzduchu ohříváč Circ / Otevřít
- P2606 nasávaného vzduchu Ohříváč B Circ Rozsah / Perf
- P2607 nasávaného vzduchu Ohříváč B Circ Low
- P2608 nasávaného vzduchu Ohříváč B Circ High
- P2609 nasávaného vzduchu Ohříváč Sys Perf
- P2610 ECM / PCM Vnitřní Engine Off Timer Perf
- P2611 A / C Chladivo Distribuce ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P2612 A / C Chladivo Distribuce ventil Ctrl Circ Low
- P2613 A / C Chladivo Distribuce ventil Ctrl Circ High
- P2614 vačkového hřídele Pos Výstupní signál Circ / Otevřít
- P2615 vačkového hřídele Pos Výstupní signál Circ Low
- P2616 vačkového hřídele Pos Výstupní signál Circ High
- P2617 Crank Pos Výstupní signál Circ / Otevřít
- P2618 Crank Pos Výstupní signál Circ Low
- P2619 Crank Pos Výstupní signál Circ High
- P2620 Throttle Pos Výstupní Circ / Otevřít
- P2621 Throttle Pos Výstupní Circ Low
- P2622 Throttle Pos Výstupní Circ High
- P2623 Vstřikovač Ctrl Press Reg. Circ / Otevřít
- P2624 Vstřikovač Ctrl Press Reg Circ Low
- P2625 Vstřikovač Ctrl Press Reg Circ High
- P2626 O2 senzor čerpací Aktuální Ořez Circ / Otevřít Bank1 senzor 1
- P2627 O2 senzor čerpací Aktuální Výplň Circ Low Bank1 senzor 1
- P2628 O2 senzor čerpací Aktuální korekce Circ High Bank1 senzor 1
- P2629 O2 senzor čerpací Aktuální Ořez Circ / Otevřít bankou2 senzor 1
- P2630 O2 senzor čerpací Aktuální Výplň Circ Low bankou2 senzor 1
- P2631 O2 senzor čerpací Aktuální korekce Circ High bankou2 senzor 1
- P2632 Palivové čerpadlo B Ctrl Circ / Otevřít
- P2633 Palivové čerpadlo B Ctrl Circ Low
- P2634 Palivové čerpadlo B Ctrl Circ High

- P2635 Palivové čerpadlo Low Flow / Perf
- P2636 Palivové čerpadlo B Low Flow / Perf
- P2637 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál
- P2638 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál Rozsah / Perf
- P2639 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál Low
- P2640 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál s vysokým
- P2641 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál B
- P2642 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál B Rozsah / Perf
- P2643 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál B Low
- P2644 Točivý moment Mgmt Zpětnovazební signál B High
- P2645 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ / Otevřít bankou1
- P2646 Rocker Arm Pohon Sys Perf nebo Stuck Off bankou1
- P2647 Rocker Arm Pohon Sys Stuck On Bank1
- P2648 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ Low bankou1
- P2649 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ High bankou1
- P2650 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ / Otevřít bankou1
- P2651 B Rocker Arm Pohon Sys Perf nebo Stuck Off bankou1
- P2652 B Rocker Arm Pohon Sys Stuck On Bank1
- P2653 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ Low bankou1
- P2654 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ High bankou1
- P2655 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ / Otevřít bankou2
- P2656 Rocker Arm Pohon Sys Perf nebo Stuck Off bankou2
- P2657 Rocker Arm Pohon Sys Stuck On bankou2
- P2658 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ Low bankou2
- P2659 Rocker Arm Pohon Ctrl Circ High bankou2
- P2660 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ / Otevřít bankou2
- P2661 B Rocker Arm Pohon Sys Perf nebo Stuck Off bankou2
- P2662 B Rocker Arm Pohon Sys Stuck On bankou2
- P2663 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ Low bankou2
- P2664 B Rocker Arm Pohon Ctrl Circ High bankou2
- P2665 Palivo Uzavírací ventil B Ctrl Circ / Otevřít
- P2666 Palivo Uzavírací ventil B Ctrl Circ Low
- P2667 Palivo Uzavírací ventil B Ctrl Circ High
- P2668 Režim paliva Kontrolka Ctrl Circ
- P2669 Pohon Napájecí napětí B Circ / Otevřít
- P2670 Pohon Napájecí napětí B Circ Low
- P2671 Pohon Napájecí napětí B Circ High
- P2700 Trans Friction Element Použit časový rozsah / Perf
- P2701 Trans Friction Element B Použit časový rozsah / Perf
- P2702 Trans Friction Element C Použit časový rozsah / Perf
- P2703 Trans Friction Element D Použit časový rozsah / Perf
- P2704 Trans Friction Element E Použit časový rozsah / Perf
- P2705 Trans Friction Element F Použit časový rozsah / Perf
- P2706 Elektromagnet řazení F
- P2707 Elektromagnet řazení F Perf nebo Stuck Off
- P2708 elektromagnetem řazení F Stuck On

- P2709 elektromagnetem řazení F Electrical
- P2710 elektromagnetem řazení F neúplné
- P2711 neočekávané mechanické rozpojení převodu
- P2712 hydraulický agregát Unikající
- P2713 Stiskněte Ctrl Solenoid D
- P2714 Stiskněte Ctrl Solenoid D Perf nebo Stuck Off
- P2715 Stiskněte Ctrl Solenoid D Stuck On
- P2716 Stiskněte Ctrl Solenoid D Elektrické
- P2717 Stiskněte Ctrl Solenoid D neúplné
- P2718 Stiskněte Ctrl Solenoid D Ctrl Circ / Otevřít
- P2719 Stiskněte Ctrl Solenoid D Ctrl Circ Rozsah / Perf
- P2720 Stiskněte Ctrl Solenoid D Ctrl Circ Low
- P2721 Stiskněte Ctrl Solenoid D Ctrl Circ High
- P2722 Stiskněte Ctrl Solenoid E
- P2723 Stiskněte Ctrl Solenoid E Perf nebo Stuck Off
- P2724 Stiskněte Ctrl Solenoid E Stuck On
- P2725 Stiskněte Ctrl Solenoid E Elektrická
- P2726 Stiskněte Ctrl Solenoid E neúplné
- P2727 Stiskněte Ctrl Solenoid E Ctrl Circ / Otevřít
- P2728 Stiskněte Ctrl Solenoid E Ctrl Circ Rozsah / Perf
- P2729 Stiskněte Ctrl Solenoid E Ctrl Circ Low
- P2730 Stiskněte Ctrl Solenoid E Ctrl Circ High
- P2731 Stiskněte Ctrl Solenoid F
- P2732 Stiskněte Ctrl Solenoid F Perf nebo Stuck Off
- P2733 Stiskněte Ctrl Solenoid F Stuck On
- P2734 Stiskněte Ctrl Solenoid F Elektrické
- P2735 Stiskněte Ctrl Solenoid F neúplné
- P2736 Stiskněte Ctrl Solenoid F Ctrl Circ / Otevřít
- P2737 Stiskněte Ctrl Solenoid F Ctrl Circ Rozsah / Perf
- P2738 Stiskněte Ctrl Solenoid F Ctrl Circ Low
- P2739 Stiskněte Ctrl Solenoid F Ctrl Circ High
- P2740 Trans Temp Fluid SensorB Circ
- P2741 Trans Temp Fluid SensorB Circ Rozsah Perf
- P2742 Trans Temp Fluid SensorB Circ Low
- P2743 Trans Temp Fluid SensorB Circ High
- P2744 Trans Temp Fluid SensorB Circ neúplné
- P2745 Intermediate hřídele Rychlost SensorB Circ
- P2746 Intermediate hřídele Rychlost SensorB Circ Rozsah / Perf
- P2747 Intermediate hřídele Rychlost SensorB Circ No Signal
- P2748 Intermediate hřídele Rychlost SensorB Circ neúplné
- P2749 Intermediate hřídele Snímač otáček C Circ
- P2750 Intermediate hřídele Snímač otáček C Circ Rozsah / Perf
- P2751 Intermediate hřídele Snímač rychlosti C Circ No Signal
- P2752 Intermediate hřídele Snímač otáček C Circ neúplné
- P2753 Trans chladiče kapaliny Ctrl Circ / Otevřít
- P2754 Trans chladiče kapaliny Ctrl Circ Low

- P2755 Trans chladiče kapaliny Ctrl Circ High
- P2756 Torq konv spojky Press Ctrl Solenoid
- P2757 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ Perf nebo Stuck Off
- P2758 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ Stuck On
- P2759 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ Elektrické
- P2760 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ neúplné
- P2761 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ / Otevřít
- P2762 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ Rozsah / Perf
- P2763 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ High
- P2764 Torq konv spojky stiskněte Ctrl Solenoid Ctrl Circ Low
- P2765 Vstupní / Turbine Speed SensorB Circ
- P2766 Vstupní / Turbine Speed SensorB Circ Rozsah / Perf
- P2767 Vstupní / Turbine Speed SensorB Circ No Signal
- P2768 Vstupní / Turbine Speed SensorB Circ neúplné
- P2769 Torq konv Spojka Circ Low
- P2770 Torq konv Spojka Circ High
- P2771 4WD Low Přepnout Circ
- P2772 4WD Low Spínač oběhového Rozsah / Perf
- P2773 4WD Low Přepnout Circ Low
- P2774 4WD Low Přepnout Circ High
- P2775 řazení nahoru Přepínač Circ Rozsah / Perf
- P2776 řazení nahoru Přepnout Circ Low
- P2777 řazení nahoru Přepínač Circ High
- P2778 řazení nahoru Přepínač Circ neúplné / nevyzpytatelné
- P2779 řazení dolů Přepněte Circ Rozsah / Perf
- P2780 řazení dolů Přepnout Circ Low
- P2781 Spínač řazení dolů Circ High
- P2782 řazení dolů Přepněte Circ neúplné / nevyzpytatelné
- P2783 Torq konv teplota příliš vysoká
- P2784 Vstupní / Turbine Speed SensorA / B Korelace
- P2785 Spojka pohonu teplota příliš vysoká
- P2786 Gear Shift Pohon teplota příliš vysoká
- P2787 Clutch Temp příliš vysoká
- Shift Ruční P2788 Auto Adaptive Learning na limit
- P2789 Clutch Adaptive Learning na limit
- P2790 Gate Vybrat Směr Circ
- P2791 Gate Vybrat Směr Circ Low
- P2792 Gate Vybrat Směr Circ High
- P2793 Gear Směr řazení Circ
- P2794 Gear Směr řazení Circ Low
- P2795 Gear Směr řazení Circ High
- P2A00 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1 Sensor 1
- P2A01 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1 Sensor 2
- P2A02 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou1 Sensor 3
- P2A03 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2 Sensor 1
- P2A04 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2 Sensor 2

- P2A05 O2 Sensor Circ Rozsah / Perf bankou2 Sensor 3

P3xxx Generic Powertrain Diagnostické kódy DTC

- P3400 válec Deaktivace Sys bankou1
- P3401 Cyl1 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3402 Cyl1 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3403 Cyl1 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3404 Cyl1 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3405 Cyl1 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3406 Cyl1 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3407 Cyl1 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3408 Cyl1 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3409 Cyl2 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3410 Cyl2 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3411 Cyl2 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3412 Cyl2 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3413 Cyl2 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3414 Cyl2 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3415 Cyl2 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3416 Cyl2 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3417 Cyl3 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3418 Cyl3 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3419 Cyl3 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3420 Cyl3 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3421 Cyl3 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3422 Cyl3 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3423 Cyl3 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3424 Cyl3 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3425 Cyl4 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3426 Cyl4 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3427 Cyl4 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3428 Cyl4 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3429 Cyl4 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3430 Cyl4 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3431 Cyl4 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3432 Cyl4 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3433 Cyl5 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3434 Cyl5 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3435 Cyl5 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3436 Cyl5 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3437 Cyl5 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3438 Cyl5 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3439 Cyl5 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3440 Cyl5 výfukový ventil Ctrl Circ High

- P3441 Cyl6 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3442 Cyl6 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3443 Cyl6 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3444 Cyl6 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3445 Cyl6 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3446 Cyl6 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3447 Cyl6 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3448 Cyl6 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3449 Cyl7 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3450 Cyl7 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3451 Cyl7 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3452 Cyl7 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3453 Cyl7 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3454 Cyl7 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3455 Cyl7 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3456 Cyl7 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3457 Cyl8 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3458 Cyl8 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3459 Cyl8 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3460 Cyl8 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3461 Cyl8 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3462 Cyl8 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3463 Cyl8 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3464 Cyl8 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3465 Cyl9 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3466 Cyl9 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3467 Cyl9 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3468 Cyl9 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3469 Cyl9 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3470 Cyl9 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3471 Cyl9 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3472 Cyl9 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3473 Cyl10 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3474 Cyl10 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3475 Cyl10 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3476 Cyl10 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3477 Cyl10 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3478 Cyl10 Výfukový ventil Ctrl Perf
- P3479 Cyl10 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3480 Cyl10 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3481 Cyl11 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3482 Cyl11 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3483 Cyl11 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3484 Cyl11 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3485 Cyl11 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3486 Cyl11 Výfukový ventil Ctrl Perf

- P3487 Cyl11 výfukový ventil Ctrl Circ Low
- P3488 Cyl11 výfukový ventil Ctrl Circ High
- P3489 Cyl12 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ / Otevřít
- P3490 Cyl12 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf
- P3491 Cyl12 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ Low
- P3492 Cyl12 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Circ High
- P3493 Cyl12 výfukový ventil Ctrl Circ / Otevřít

Některé běžné chybové kódy systému OBD-II:

- **P0100 - P0101 - P0102 - P0103 - P0104 - P0106 - P0107 - P0113 - P0118 - P0121 - P0122 - P0123 - P0125 - P0128 - P0130 - P0131 - P0132 - P0133 - P0135 - P0136 - P0137 - P0138 - P0139 - P0140 - P0141 - P0150 - P0151 - P0153 - P0155 - P0159 - P0161 - P0171 - P0172 - P0174 - P0175**
- **P0300 - P0301 - P0302 - P0303 - P0304 - P0305 - P0306 - P0307 - P0308 - P0309 - P0310 - P0311 - P0312 - P0325 - P0340 - P0341**
- **P0400 - P0401 - P0402 - P0403 - P0410 - P0420 - P0421 - P0430 - P0431 - P0440 - P0441 - P0442 - P0443 - P0455 - P0456**
- **P0500**
- **P0601**

Podíl

Poznámka: Tyto informace jsou uvedeny pouze pro informační účely. To není určen jako opravy poradenství a nejsme zodpovědní za veškeré činnosti, které užíváte na každé vozidlo. Veškeré informace na těchto stránkách je chráněn autorským právem. Pokud se chcete podělit o tento článek nebo informace s ostatními, prosím, odkaz na tuto stránku, ne zkopírovat a vložit jej jinam.